

GAZEBO DE MADERA de 3.3 m x 6.1 m (11' x 20') con TECHO TIPO PERSIANA

Instrucciones de Ensamblaje y Operación – YM12813M



ALTURA:
2.5 m/8'3"


IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE

Revisado el 07-12-2022

YARDISTRY®

IMPORTADO POR:
IMPORTADORA PRIMEX, S.A. DE C.V.
BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4
SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO
C.P. 52765. RFC: IPR-930907-S70
TEL. 55-246-5500
WWW.COSTCO.COM.MX

Patentes pendientes



¡Nota importante de seguridad!

Los componentes Yardistry están hechos para brindar privacidad y usarse de forma decorativa y ornamental.

El producto NO TIENE COMO PROPÓSITO lo siguiente:

- Ser usado como barrera de seguridad para evitar el acceso no supervisado a piscinas, jacuzzis, spas o estanques.
- Ser usado como soporte para un edificio, estructura, objetos pesados o columpios.
- Ser usado en lugares donde haya acumulación de viento, lluvia o nieve que genere una carga adicional al producto.

¡IMPORTANTE! Para prepararse para el invierno, gire las rejillas a la posición abierta (montante) y luego coloque el Bloqueo y el Enlace rápido (página 58). Esto evitará que las rejillas se rompan debido al peso de la nieve y el hielo. Cualquier nieve acumulada debe ser retirada del techo.

NO trepe ni camine sobre el techo por ningún motivo.

Las estructuras permanentes pueden requerir un permiso de construcción. Como comprador e instalador de este producto se recomienda consultar con los departamentos de planificación, zonificación e inspección de construcción local para guías o códigos de construcción aplicables y/o requisitos de zonificación.

La madera NO es un retardante de incendios y se prende fuego. Las parrillas, fosas para fogatas y chimeneas son un peligro de incendio si se colocan muy cerca de una estructura Yardistry. Consulte en el manual del usuario de la parrilla, fosa para fogata o chimenea las distancias seguras de materiales inflamables.

Use guantes para evitar lastimarse con los posibles bordes filosos de las piezas antes del montaje.

Durante el montaje, siga todas las advertencias de seguridad proporcionadas con sus herramientas y use gafas de seguridad aprobadas por la OSHA. Algunas estructuras pueden requerir de dos o más personas para un montaje seguro.

¡Revise si hay servicios básicos bajo tierra antes de cavar o clavar estacas en el suelo!

Durante el montaje, es importante seguir estas instrucciones al pie de la letra, que el montaje se realice sobre una superficie sólida y nivelada y que se sigan las instrucciones para encuadrar, nivelar y anclar la estructura para reducir las separaciones entre las maderas.

Información General

Información general: Los componentes de madera son fabricados con cedro (C. Lanceolata) y vienen protegidos de fábrica con pintura a base de agua. Es normal la aparición de nudos, pequeñas marcas (grietas) y el desgaste y no afectan la resistencia del producto. Es importante aplicar todos los años un sellador o barniz impermeabilizante a base de agua para reducir el desgaste y agrietamiento de la madera.

www.yardistrystructures.com

¿Preguntas?

Llame a nuestra línea gratuita o escríbanos a:
1 (888) 509-4382
support@yardistrystructures.com

Horas regulares: Lun - Vie, 8:30 am - 5:00 pm EST
(excepto los días festivos)

(Para horarios extendidos visite nuestro sitio web)

Inglés y francés hablado

Patentes pendientes / **En México comunicarse con el importador del producto.**

Garantía Limitada

Yardistry garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año de la fecha original de compra. Adicionalmente, para cualquier product con madera, toda la madera está garantizada por cinco (5) años contra la degradación y putrefacción. Esta garantía aplica al dueño original y registrante y no es transferible.

Se requiere mantenimiento regular para asegurar la integridad de su producto y es un requisito de la garantía. Esta garantía no cubre cualquier costo de inspección..

Esta Garantía Limitada no cubre:

- Trabajo para el reemplazo de cualquier artículo(s) defectuoso;
- Daños incidentales o consecuentes;
- Defectos cosméticos que no afecten el rendimiento o la integridad;
- Vandalismo, uso o instalación inapropiados, actos de la naturaleza incluyendo pero no limitándose a los vientos, tormentas, granizo, inundaciones, exceso de exposición al agua;
- Menor torsión, deformación, agrietado, o cualquier otra propiedad natural concurrente a la madera que no afecte su rendimiento o integridad.

Los productos Yardistry han sido diseñados para seguridad y calidad. Cualquier modificaciones hechas al producto original pueden dañar la integridad estructural del producto, provocando fallas o posibles lesiones. Yardistry no puede asumir ninguna responsabilidad para productos modificados. Además, las modificaciones anulan cualquiera y todas las garantías.

Este producto está garantizado para USO RESIDENCIAL SOLAMENTE. Yardistry renuncia a todas las representaciones y garantías de todo tipo, expresas o implícitas.

Esta Garantía le brinda derechos legales específicos. Puede tener otros derechos también que varían de estado a estado o provincia a provincia. Esta garantía excluye todos los daños consecuentes, sin embargo, algunos estados no permiten la limitación or exclusión de daños consecuentes, y por lo tanto esta limitación no se aplica con usted.

GARANTÍA NO VALIDA EN MÉXICO

Instrucciones para el mantenimiento correcto

Su estructura Yardistry está diseñada y construida con materiales de calidad. Como todos los productos para exteriores se erosiona y desgasta. Para maximizar el placer, seguridad y vida útil de su estructura es importante que usted, el dueño, le dé el mantenimiento apropiado.

TORNILLOS Y ACCESORIOS:

- Revise si están oxidadas las partes metálicas. Si se encuentra alguna, líjela y vuélvala a pintar usando pintura sin plomo que cumpla con el 16 CFR 1303.
- Inspeccione y ajuste todos los tornillos y accesorios al finalizar el montaje; después del primer mes de uso; y luego, anualmente. No ajuste los tornillos de más ya que puede romper y astillar la madera.
- Verifique si hay bordes filosos o tornillos sobresalidos, agregue arandelas si es necesario.

PIEZAS DE MADERA:

- Sin protección lucirán desgastadas con el tiempo. La aplicación periódica de una pintura externa impermeabilizante (a base de agua) ayudará a mejorar la apariencia y duración.
- Revise si hay deterioro, daño estructural o astillado en todas las piezas de madera. Lije las astillas y reemplace los tornillos y accesorios de madera deteriorados. Como con todas las maderas, es normal que tengan marcas y pequeñas grietas en pequeñas cantidades.
- Puede haber separaciones entre las uniones de algunas maderas.

Guías de Ensamblaje

Herramientas requeridas:

- Cinta métrica
- Nivelador de carpintero
- Taladro estándar o sin cable
- Llave 7/16" (1.11cm) y 1/2" (1,27 cm)
- Tubos de 7/16"(1.11 cm) y 1/2" (1,27 cm)
- Trinquete
- Gafas de seguridad
- Ayudante adulto
- Guantes
- Casco
- Escalera de 6' (1,83m) x 3
- Escuadra
- Martillo

Símbolos:

A través de estas instrucciones se proporcionan símbolos en la esquina superior derecha de la página.




- Use ayuda cuando se muestre esto, se necesita la ayuda de 2,3 o 4 personas para realizar este paso de manera segura. Trate de evitar lesiones o daños durante el montaje, asegúrese de obtener ayuda.



- Use una cinta métrica para asegurar la ubicación correcta.



- Pre-perfore un agujero piloto antes de fijar el tornillo para evitar que la madera se parta.



- Verifique que el conjunto esté cuadrado antes de apretar los pernos

Si se deshace de su estructura Yardistry: Por favor desarme y deshágase de su unidad de manera de no generar riesgos innecesarios el momento de desecharla. Asegúrese de cumplir con las ordenanzas locales de eliminación.

Consejos para el montaje

A continuación le damos unos consejos útiles para que el proceso de montaje sea más fácil y eficiente.

PRE-ENSAMBLES:

(ej. Ensamblados de poste y viga, Ensamble de las viguetas del techo, etc)

- Trabaje sobre una superficie elevada, sólida y plana, como una mesa o un caballete.
- Mantenga todas las uniones niveladas donde se muestra en las instrucciones.
- Al ensamblar las vigas, procure que las piezas queden planas, rectas y bien unidas.

PIEZAS METÁLICAS:

- El material de las rejillas puede tener bordes afilados; use guantes de seguridad.
- Coloque el material de las rejillas sobre una superficie no abrasiva antes y después del ensamblaje, ya que puede doblarse, abollarse y rayarse fácilmente.

PREPARACIÓN PARA EL INVIERNO:

- Gire las rejillas a la posición abierta (montante) y luego coloque el Bloqueo y el Enlace rápido (página 69). Esto evitará que las rejillas se rompan debido al peso de la nieve y el hielo
- Cualquier nieve acumulada debe ser retirada del techo.

Consejos para la aplicación del sellador, advertencias y primeros auxilios

SELLADOR:

- Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo y grasa antes de la aplicación con temperaturas superiores a 5°C (41°F), no superiores a 35°C (95°F).
- Quite la tapa y corte un pequeño trozo de la boquilla para obtener una pequeña gota.
- Aplique el sellador en pequeñas gotas y alise según sea necesario.
- Para alisar el sellador en la junta, use un dedo cubierto con un guante, una espátula, etc. Sellador suave para crear un sello hermético continuo, desviando el agua hacia la canaleta con un flujo sin obstáculos hacia la esquina de desagüe de la canaleta.
- Limpiar el exceso con un paño o una toalla de papel antes de que penetre.
- Una unión inicial se fijará en aproximadamente 20 minutos y se fijará completamente en 24 horas.

ADVERTENCIA:

- CAUSA IRRITACIÓN GRAVE EN LOS OJOS Y LA PIEL. Use gafas de seguridad y guantes de goma.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- La exposición prolongada o repetida PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS ÓRGANOS. Proporcione amplia ventilación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de ingestión, NO INDUCIR AL VÓMITO Busque atención médica inmediata.
- Contacto con los ojos: enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos. Quítese las lentes de contacto si tiene puestos.
- Contacto con la piel: lavar profundamente con agua y jabón. Si persiste la irritación de los ojos/piel o si aparecen o desarrollan síntomas respiratorios, busque atención médica.

El uso de este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el metanol, que se sabe en el estado de California que causa defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Elimine el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa local.

Ejemplos de instalación permanente

Nota: Es sumamente importante que coloque bases, losas de hormigón o cubiertas cuadradas, sólidas y niveladas para sostener su Pérgola.

Esta estructura viene con Soporte de Postes, lo que permite instalar su estructura en forma permanente en una superficie de madera u hormigón nueva o pre-existente.



- Los tornillos y accesorios para fijar el Soporte de Poste a la estructura vienen incluidos.
- Los tornillos y accesorios para montar la estructura en forma permanente deben comprarse por separado en la ferretería local.

Si monta en bases de hormigón vea a continuación las ubicaciones y colocaciones correctas. Por favor vuelva a revisar la posibilidad de que hayan servicios básicos subterráneos como líneas de gas, teléfono, cable o riego por aspersión.

A continuación le damos algunos ejemplos de cómo montar la estructura en superficies de madera u hormigón.


Revise los códigos de su edificio y ciudad local, ordenanzas, pactos en el vecindario, o restricciones de altura relacionadas con este tipo de estructuras para guía o requisitos de instalación aceptables.

Base de hormigón





Ejemplos de instalación permanente cont.

Patio de hormigón [min. 3,658 m x 6,401 m (12' x 21')] con una distancia libre de 15,24 cm (6") a los cuatro costados




Plataforma de madera [min. 3,658 m x 6,401 m (12' x 21')] con una distancia libre de 15,24 cm (6") a los cuatro costados



Los soportes de poste tienen un agujero de 9,5 cm (3/8") de diámetro para anclar los Tornillos y accesorios.

Identificación de las piezas (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)

2 uds. Poste de desagüe derecho con certificación FSC (997) – 2235.2 mm (88")



2 uds. Poste de desagüe izquierdo con certificación FSC (998) – 2235.2 mm (88")



2 uds. Poste medio con certificación FSC (1444) – 2235.2 mm (88")




12 uds. Diagonal con certificación FSC (996) – 1130.3 mm (44½")




2 uds. Diagonal corta con certificación FSC (1261) - 812.8 mm (32")




2 uds. Viga media larga A con certificación FSC (1256) – 2444.7 mm (96 1/4")




2 uds. Viga media larga con certificación FSC (1257) – 2444.7 mm (96 1/4")




2 uds. Viga media corta A con certificación FSC (1258) – 552.5 mm (21 3/4")




2 uds. Viga media corta con certificación FSC (1259) – 552.5 mm (21 3/4")




2 uds. Viga larga lateral con certificación FSC (1421) – 1793.9 mm (70 5/8")



2 uds. Viga larga lateral A con certificación FSC (1424) – 1793.9 mm (70 5/8")




2 uds. Viga central larga con certificación FSC (1425) – 445.7 mm (17 9/16")




2 uds. Viga central larga A con certificación FSC (1428) – 445.7 mm (17 9/16")




2 uds. Viga central con certificación FSC (1431) – 1677.7 mm (66")




1 ud. Viga larga central con certificación FSC (1434) – 2588.5 mm (101 7/8")




1 ud. Viga larga central con certificación FSC (1437) – 2588.5 mm (101 7/8")



1 ud. Viga central corta con certificación FSC (1438) – 694.4 mm (27 5/16")




1 ud. Viga central corta A con certificación FSC (1441) – 694.4 mm (27 5/16")




Identificación de las piezas (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)

4 uds. Extremo de viga corta con certificación FSC (1415) – 568.3 mm (22 3/8")



(Y70229-1415)


4 uds. Viga corta con certificación FSC (1412) – 1714.5 mm (67 1/2")



(Y70229-1412)




2 uds. Centro de viga central larga con certificación FSC (1418) – 2591 mm (102")



(Y70229-1418)




2 uds. Extremo de viga lateral larga con certificación FSC (1419) – 2586 mm (101 13/16")



(Y70229-1419)




2 uds. Extremo de viga lateral larga A con certificación FSC (1420) – 2586 mm (101 13/16")



(Y70229-1420)



2 uds. Viga central corta con certificación FSC (1411) - 2289.1 mm (90 1/8")



(Y70229-1411)




4 uds. Bloque con certificación FSC (1260) - 108 mm (4 1/4")




(Y50229-1260)

2 uds. Inserto de viga media corta - (Y00429-517)




2 uds. Inserto de viga media - (Y00429-518)



1 ud. Soporte de viga de poste
(Y70829-304) (4 paq.)

76 uds. Persiana 1521
(Y01001-525)


2 uds. Soporte de viga central
(Y70829-366) (2 paq.)

















(4 uds.) Ensamblaje de caño de bajada
(Y70801-312)




Identificación de las piezas (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)



Identificación de la tornillería (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)





1 ud. Broca 1/8" (Y00400-002)




61 uds. Arandela plana de 5/16" (Y05118-203) – Color negro

114 uds. Arandela grande 1/4-5/16 x 1-1/4" (Y05118-311)


8 uds. Arandela plana de 5/16" (Y05101-203) - Color blanco





20 uds. - Tuerca de seguridad 5/16" (Y08318-303)




152 uds. Arandela de nailon 1/4" (Y05901-204)





152 uds. - Tuerca de seguridad 1/4" (Y08301-203)



107 uds. Arandela de seguridad 5/16" (Y05318-300)



107 uds. Tuerca en T 5/16" (Y08518-300)



Paso 1: Piezas del inventario - Lea esto antes de comenzar el montaje



- A. Este es el momento en que debe hacer el inventario de todos los tornillos, maderas y accesorios consultando las hojas de identificación de piezas. Esto lo ayudará en el montaje.
- Cada paso indica los pernos y/o tornillos que necesitará para el montaje, así como las arandelas planas, arandelas de seguridad, tuercas T y tuercas de seguridad que pueda necesitar.
- B. Si hay alguna pieza que falte o esté dañada, o si necesita ayuda con el montaje, por favor contáctese directamente con el departamento de atención al cliente. Llámenos antes de regresar a la tienda.

1-888-509-4382

support@yardistrystructures.com

- C. Lea todo el manual de instalación, prestando especial atención a las advertencias de ANSI, las notas y la información de seguridad/mantenimiento en las páginas 1-4.
- Siga las instrucciones en orden.
 - Esta estructura está diseñada para ser armada e instalada, idealmente, por cuatro personas. NO intente instalarla solo.
 - Tenga en cuenta la inclinación del lugar donde planea instalar la estructura. Además, verifique que no haya líneas de gas, teléfono, otros servicios o regadores subterráneos antes de cavar un pozo.
- D. Antes de desechar las cajas de cartón, complete el formulario de abajo.
- En el extremo de cada caja figura la identificación correspondiente.
 - Por favor, conserve esta información para futura referencia. La necesitará si se contacta con el Departamento de Atención al Cliente.

NÚMERO DE PRODUCTO: YM12813M

No. ID DE LA CAJA: ___ ___ ___ ___ ___ (Caja 1)

No. ID DE LA CAJA: ___ ___ ___ ___ ___ (Caja 2)

No. ID DE LA CAJA: ___ ___ ___ ___ ___ (Caja 3)


No. ID DE LA CAJA: ___ ___ ___ ___ ___ (Caja 4)

No. ID DE LA CAJA: ___ ___ ___ ___ ___ (Caja 5)

No. ID DE LA CAJA: ___ ___ ___ ___ ___ (Caja 6)

Paso 2: Ensamblajes de postes de desagüe

Parte 1



Piezas de madera

2 x Postes de desagüe derecho (997)
2 x Postes de desagüe izquierdo (998)

Componentes

4 x Soportes de viga de poste

Tornillería

16 x Pernos hexagonales 5/16 x 2"
(2 x arandelas grandes 1/4-5/16", tuerca de seguridad 5/16")




Paso 2: Ensamblajes de postes de desagüe Parte 2



B: Desde la parte inferior, inserte un ensamblaje de caño de bajada en cada poste. El codo está en la parte inferior de los postes y se ajusta en la muesca inferior. (F2.3 y F2.4)

C: Con alguien que lo ayude, levante los postes y coloque un plinto de soporte de poste con el desagüe sobre la parte inferior de cada ensamblaje de caño de bajada. Asegúrese de que el soporte de poste esté al ras de la parte inferior del poste. (F2.3, F2.4 y F2.5)

D: En los lados restantes de cada poste, coloque un plinto de soporte de poste al ras de la parte inferior del poste. Cada soporte de poste lleva un encaje de lengüeta y ranura. Una cada plinto de soporte de poste a los postes con dos tornillos de cazoleta n.º 12 x 2" en cada soporte de poste. (F2.6)



Componentes

4 x Ensamblajes de caño de bajada
4 x Plintos de soporte de poste con desagüe
12 x Plintos de soporte de poste




Tornillería

32 x Tornillos de cazoleta n.º 12 x 2"

Paso 3: Ensamblajes de poste medio

A: En la parte superior del poste medio (1444), coloque un soporte plano de poste medio por poste. Asegúrese de que el soporte plano de poste medio quede ajustado a la parte superior del poste y, a continuación, una con dos pernos hexagonales 5/16 x 2" (con dos arandelas grandes 1/4-5/16" y una tuerca de seguridad 5/16") en cada poste. (F3.1 y F3.2)

B: Coloque cuatro plintos de soporte de poste al ras de la parte inferior del poste. Cada soporte de poste lleva un encaje de lengüeta y ranura. Una cada plinto de soporte de poste a los postes con dos tornillos de cazoleta n.º 12 x 2" en cada soporte de poste. (F3.3)



Piezas de madera

2 x Postes medios (1444)

Componentes

2 x Soportes planos de viga media
8 x Plintos de soporte de poste

Tornillería

4 x Pernos hexagonales 5/16 x 2"
(2 x arandelas grandes 1/4-5/16", tuerca de seguridad 5/16")
16 x Tornillos de cazoleta n.º 12 x 2"


Paso 4: Ensamblaje de viga corta

Parte 1



A: Coloque un extremo de viga corta (1415) en cada viga central corta (1411). Coloque dos vigas cortas (1412) de manera que las juntas de solapa estén ajustadas en el centro. Ajustados al extremo de la viga corta (1415) y cada viga central corta (1411), coloque las vigas cortas (1412) y asegúrese de que los orificios para pernos estén alineados. A continuación, ajuste ligeramente siete pernos hexagonales 5/16" x 2-3/4" (con arandelas de seguridad 5/16", arandelas grandes 1/4-5/16" y tuercas en T 5/16"). (F4.1)

B: Asegúrese de que las vigas cortas (1412) sobresalgan de los extremos de viga corta (1415) por 1-9/16" (3.96 cm) y ajuste los pernos. (F4.2)



Piezas de madera

- 2 x Vigas centrales cortas (1411)
- 4 x Extremos de viga corta (1415)
- 4 x Vigas cortas (1412)



Tornillería

- 14 x Pernos hexagonales 5/16 x 2-3/4" (arandela de seguridad 5/16", arandela grande 1/4-5/16", tuerca en T 5/16")

Paso 4: Ensamblaje de viga corta Parte 2

C: Gire el ensamblaje para que las tuercas en T miren hacia arriba y, a continuación, ajústelo con 18 tornillos para madera n.º 8 x 2-1/2" solo a través de la viga central corta (1411). No coloque tornillos en los cuatro orificios centrales. (F4.3 y F4.4)

D: Repita los pasos A al C para realizar un segundo ensamblaje de viga corta.




Tornillería

36 x Tornillos para madera n.º 8 x 2-1/2"

Paso 5: Ensamblaje de vigas largas

Parte 1

A: Conecte una viga lateral larga A (1424) del lado izquierdo y una viga lateral larga (1421) del lado derecho del centro de viga central larga (1418) de manera que las juntas de solapa queden ajustadas. Coloque tres tuercas en T 5/16" en la viga lateral larga A (1424) y la viga lateral (1421). A continuación, una las tablas a través del centro de viga larga (1418) usando seis pernos hexagonales de 5/16 x 1-1/2" (con una arandela de seguridad de 5/16" y una arandela grande de 1/4-5/16"). (F5.1 y F5.2)



Piezas de madera

- 2 x Vigas laterales largas (1421)
- 2 x Vigas laterales largas A (1424)
- 2 x Centros de vigas centrales largas (1418)

Tornillería

- 12 x Pernos hexagonales 5/16 x 1-1/2"
(arandela de seguridad 5/16", arandela grande 1/4-5/16", tuerca en T 5/16")


Paso 5: Ensamblaje de vigas largas

Parte 2



B: Coloque un extremo de viga lateral larga (1419) sobre una viga lateral larga A (1424) y un extremo de viga lateral larga A (1420) sobre la viga lateral larga (1421). Alinee los orificios para pernos y ajústelos ligeramente con un perno hexagonal de 5/16" x 2-1/2" (con arandela de seguridad 5/16", arandela grande 1/4-5/16 y tuerca en T 5/16") en los orificios superiores y dos pernos hexagonales 5/16" x 2-3/4" (con arandelas de seguridad 5/16", arandelas grandes 1/4-5/16 y tuercas en T 5/16) en el orificio inferior. (F5.3 y F5.4)

C: Asegúrese de que la viga lateral larga A (1424) y la viga lateral larga (1421) sobresalgan del extremo de la viga lateral larga (1419) y del extremo de la viga lateral larga A (1420) por 1-9/16" (3.97 cm) y, luego, ajuste los pernos. (F5.3 y F5.5)



Piezas de madera

- 2 x Extremos de viga lateral larga A (1420)
- 2 x Extremos de viga lateral larga (1419)



Tornillería

- 4 x Pernos hexagonales 5/16 x 2-1/2" (arandela de seguridad 5/16", arandela grande 1/4-5/16", tuerca en T 5/16")
- 8 x Pernos hexagonales 5/16 x 2-3/4" (arandela de seguridad 5/16", arandela grande 1/4-5/16", tuerca en T 5/16")

Paso 5: Ensamblaje de vigas largas Parte 3

D: Con las tuercas en T orientadas hacia arriba ajuste el extremo de viga lateral larga (1419) y el extremo de viga lateral larga A (1420) al centro de viga central larga (1418), a la viga lateral larga (1421) y a la viga lateral larga A (1424) con 24 tornillos para madera n.º 8 x 2-1/4" como se muestra a continuación. (F5.6 y F5.7)

E: Repita los pasos A al D para armar un segundo ensamblaje de viga larga.




Tornillería

48 x Tornillos para madera n.º 8 x 2-1/4"

Paso 6: Ensamblaje de viga central

Parte 1

A: Conecte la viga central larga A (1441) y la viga larga central A (1437) de manera que las solapas de las juntas estén ajustadas. Coloque el inserto de viga media sobre las tablas asegurándose de que los orificios queden alineados y que los orificios avellanados de la viga central larga A (1437) se orienten hacia afuera. Los orificios avellanados en el inserto de viga media deben estar hacia arriba para que la cabeza del tornillo quede al ras de la superficie luego de ser colocado. Una un inserto de viga media a la viga central corta A (1441) y a la viga central larga A (1437) con ocho tornillos para madera n.º 7 x 3/4". Este será el ensamblaje de viga central A. (F6.1, F6.2 y F6.3)



Piezas de madera

1 x Viga central larga A (1437)
1 x Viga central larga A (1441)

Componentes




1 x Inserto de viga media

Tornillería

8 x Tornillos para madera
n.º 7 x 3/4"

Paso 6: Ensamblaje de viga central Parte 2

B: Conecte la viga central corta (1438) y la viga central larga A (1434) de manera que las solapas de las juntas estén ajustadas. Coloque el inserto de viga media sobre las tablas asegurándose de que los orificios queden alineados y que los orificios avellanados de la viga central larga (1434) se orienten hacia afuera. Los orificios avellanados en el inserto de viga media deben estar hacia arriba para que la cabeza del tornillo quede al ras de la superficie luego de ser colocado. Una un inserto de viga media a la viga central corta (1438) y a la viga central larga (1434) con ocho tornillos para madera n.º 7 x 3/4". Este será el ensamblaje de viga central B. (F6.4, F6.5 y F6.6)



Piezas de madera

1 x Viga central larga (1434)
1 x Viga central corta (1438)

Componentes

1 x Inserto de viga media

Tornillería

8 x Tornillos para madera
n.º 7 x 3/4"


Paso 6: Ensamblaje de viga central

Parte 3

C: Coloque el ensamblaje de viga central A junto al ensamblaje de viga central B con los insertos de viga media orientados hacia adentro. (F6.7)

D: Coloque dos vigas centrales (1431) juntas, con las solapas de las juntas ajustadas, entre los ensamblajes de vigas centrales A y B. (F6.7 y F6.9)

E: Coloque tres tuercas en T 5/16 en el ensamblaje de viga central A. Coloque seis tuercas en T 5/16 en el ensamblaje de viga central B. Coloque las tuercas en T en los orificios no avellanados. En los orificios medios, con nueve pernos hexagonales 5/16 x 3-3/4" (con arandelas de seguridad 5/16" y arandelas planas de 5/16"), una los pernos colocados en orificios avellanados y unidos a las tuercas en T. Este es el ensamblaje de viga central. (F6.7, F6.8 y F6.9)



Piezas de madera

2 x Vigas centrales (1431)

Tornillería

9 x Pernos hexagonales 5/16 x 3-3/4" (arandelas de seguridad 5/16", arandelas planas 5/16", tuercas en T 5/16")


Paso 6: Ensamblaje de viga central

Parte 4

F: Coloque dos tuercas en T 5/16" en el ensamblaje de viga central A y dos tuercas en T 5/16" en el ensamblaje de viga central B. Coloque las tuercas en T en los orificios no avellanados. (F6.10 y F6.11)


G: En cada extremo del ensamblaje de viga central, coloque dos soportes de vigas medias con el lado corto orientado hacia afuera y al ras con el extremo de la viga central (1431). Una con dos pernos hexagonales 5/16 x 3-3/4" (con arandelas de seguridad 5/16" y una arandela plana 5/16") por extremo, los pernos colocados en orificios avellanados y unidos a tuercas en T. (F6.10 y F6.11)

F6.10



F6.11

Observe de qué lado coloca los pernos y las tuercas en T. Los pernos deben colocarse a través de los orificios avellanados.



Componentes

4 x Soportes de vigas medias


Tornillería

4 x Pernos hexagonales 5/16 x 3-3/4" (arandelas de seguridad 5/16", arandelas planas 5/16", tuercas en T 5/16")

Paso 6: Ensamblaje de viga central

Parte 5

H: Fije el ensamblaje de viga central con 18 tornillos para madera n.º 8 x 3-1/2" a través del ensamblaje de viga central A. (F6.12)




Tornillería

18 x Tornillos para madera
n.º 8 x 3-1/2"

Paso 7: Ensamblaje de vigas medias

Parte 1

A: Conecte la viga media larga A (1256) y la viga media corta A (1258) de manera que las solapas de las juntas estén ajustadas y la ranura quede arriba. Coloque el inserto de viga media corta sobre las tablas asegurándose de que los orificios queden alineados. Los orificios avellanados en el inserto de viga media corta deben estar hacia arriba para que la cabeza del tornillo quede al ras de la superficie luego de ser colocado. Una un inserto de viga media corta en la viga media larga A (1256) y a la viga media corta A (1258) con 10 tornillos para madera n.º 7 x 3/4". Este será el ensamblaje de vigas medias A. (F7.1, F7.2 y F7.3)



Piezas de madera

2 x Vigas medias largas A (1256)
2 x Vigas medias cortas A (1258)

Componentes

2 x Insertos de vigas medias cortas


Tornillería

20 x Tornillos para madera
n.º 7 x 3/4"

Paso 7: Ensamblaje de vigas medias Parte 2

B: Coloque el ensamblaje de vigas medias A en el borde y, a continuación, coloque la viga media larga (1257) y la viga media corta (1259) al lado del ensamblaje, con las juntas de solapa ajustadas y la ranura mirando hacia afuera. Los insertos cortos de vigas medias deben quedar entre tablas. (F7.4)

C: Coloque tres pernos pasadores de ejes cortos a través del inserto de vigas medias cortas, dos pernos pasadores de eje cortos a través de la viga media larga (1257) y uno a través de la viga media corta (1259) desde adentro hacia afuera. (F7.4 y F7.5)



Piezas de madera

2 x Vigas medias largas (1257)
2 x Vigas medias cortas (1259)

Componentes


12 x Pernos pasadores de eje cortos

Paso 7: Ensamblaje de vigas medias

Parte 3

D: En cada extremo del ensamblaje de vigas medias, coloque un soporte de viga central, de manera que la parte superior del soporte quede al ras de la parte superior del ensamblaje.

E: Coloque cuatro tuercas en T 5/16" en el ensamblaje de vigas medias A, cuatro en la viga media larga (1257) y dos en la viga media corta (1259). Coloque las tuercas en T en los orificios no avellanados. Sujete con 10 pernos hexagonales 5/16 x 2-1/2" (con arandelas de seguridad 5/16" y arandelas planas 5/16") los pernos colocados en orificios avellanados y unidos a tuercas en T. Este es el ensamblaje de vigas medias. (F7.10, F7.11 y F7.12)



Componentes

4 x Soportes de viga central

Tornillería


20 x Pernos hexagonales 5/16 x 2-1/2"
(arandelas de seguridad 5/16",
arandelas planas 5/16",
tuercas en T 5/16")

Paso 7: Ensamblaje de vigas medias

Parte 4

F: Fije el ensamblaje de vigas medias con 16 tornillos para madera n.º 8 x 2-1/2" y cada soporte de viga central con dos tornillos de cazoleta n.º 10 x 1-1/4", como se muestra en las figuras F7.13, F7.14 y F7.15.

G: Repita los pasos A al F para realizar un segundo ensamblaje de viga media.



Tornillería


32 x Tornillos para madera n.º 8 x 2-1/2"

8 x Tornillos de cazoleta n.º 10 x 1-1/4"


Paso 8: Colocación de poste

Hay dos opciones para la colocación de poste. Ver más abajo:

En la **opción 1**, se muestran los caños de bajada de desagüe saliendo por los lados de las vigas largas. *Esta es la colocación de poste que se mostrará en los pasos de ensamblaje restante.*



En la **opción 2**, se muestran los caños de bajada de desagüe saliendo por los lados de las vigas cortas.



Paso 9: Ensamblaje de viga corta/poste


Parte 1



A: En cada extremo del ensamblaje de viga corta, coloque dos tuercas en T 5/16" en los extremos de vigas (1415). (F9.3)

B: Deslice el ensamblaje de viga corta sobre los soportes de viga de poste con orificios guía centrales en la parte superior, al ras del costado de los ensamblajes de postes de desagüe derecho e izquierdo. Las tuercas en T deben mirar al lado contrario de los soportes y las vigas ajustadas a la parte superior de los postes. (F9.1, F9.2 y F9.3)

C: Asegúrese de que la viga esté en escuadra con los postes y una el ensamblaje de viga corta a los soportes con cuatro pernos hexagonales 5/16 x 2-3/4" (con arandelas de seguridad 5/16" y arandelas grandes 1/4-5/16"). Los pernos se conectarán con las tuercas en T previamente colocadas. (F9.1, F9.2 y F9.4)



Tornillería

8 x Pernos hexagonales 5/16 x 2-3/4"
(arandela de seguridad 5/16", arandela grande 1/4-5/16",
tuerca en T 5/16")

Paso 9: Ensamblaje de viga corta/poste




Parte 2



D: A lo largo del ensamblaje de viga corta, mida $41\text{-}3/16''$ (104.6 cm) desde la parte exterior hacia la viga. Coloque una diagonal (996) al ras del frente del ensamblaje de viga corta en la ubicación marcada y al ras del frente del poste. Fije la diagonal al ensamblaje de viga corta y al poste con dos tornillos para madera n.º 8 x 3-1/2". Perfore previamente con una broca 1/8" y, a continuación, la diagonal con dos tornillos de fijación 5/16 x 4-3/4" (con arandelas planas 5/16"). (F9.5, F9.6 y F9.7)

E: Repita el paso D con una segunda diagonal (996) en el ensamblaje de viga corta.

F: Repita los pasos D y E para realizar un segundo ensamblaje de viga corta/poste.



Piezas de madera

4 x Diagonales (996)

Tornillería

8 x Tornillos para madera n.º 8 x 3-1/2"

8 x Tornillos de fijación 5/16 x 4-3/4" (arandela plana 5/16")

Paso 10: Ensamblaje de viga larga/poste

Parte 1






Mueva los ensamblajes de viga corta/poste hasta la ubicación final.

A: En ambos ensamblajes de vigas largas, coloque dos tuercas en T 5/16" en cada extremo. Las tuercas en T deben colocarse del mismo lado en el que se instalaron las tuercas en T previamente. (F10.2)

B: Con la ayuda de más personas, levante los ensamblajes de vigas cortas/postes. A continuación, deslice un ensamblaje de viga larga contra el soporte de viga de poste, ajústelo a los ensamblajes de viga corta y al ras de los extremos superiores y de las esquinas externas de los ensamblajes de viga corta. Ajuste el ensamblaje de viga larga a los soportes de viga de poste con un perno hexagonal 5/16 x 2-3/4" (con una arandela de seguridad 5/16" y una arandela grande 1/4-5/16") en el orificio inferior y con un perno hexagonal 5/16" x 2-1/2" (con una arandela de seguridad 5/16" y una arandela grande 1/4-5/16") en el orificio superior de cada esquina. Los pernos se conectarán con las tuercas en T previamente colocadas. (F10.1 y F10.3)

Nota: Muesca y orificio para la manivela en la parte superior de la viga



Tornillería

4 x Pernos hexagonales 5/16 x 2-1/2" (arandela de seguridad 5/16", arandela grande 1/4-5/16", tuerca en T 5/16")

4 x Pernos hexagonales 5/16 x 2-3/4" (arandela de seguridad 5/16", arandela grande 1/4-5/16", tuerca en T 5/16")

Paso 10: Ensamblaje de viga larga/poste


Parte 2




C: Repita los pasos A y B para armar un segundo ensamblaje de viga larga. Asegúrese de que la muesca y el orificio para la manivela se encuentren en la parte superior de la viga y estén alineados. (F10.4)

D: Con alguien que lo ayude, levante dos ensamblajes de postes medios y colóquelos en el centro de las vigas largas de manera que los orificios centrales en el centro de la viga central larga (1418) queden alineados con los orificios del soporte plano de viga media. (F10.5 y F10.6)


F10.4



F10.5



F10.6
Vista interior






Paso 10: Ensamblaje de viga larga/poste

Parte 3



E: En el extremo de la solapa del extremo de la viga lateral larga (1419), mida 15-1/4" (38.73 cm) y marque el centro de ambos ensamblajes de vigas largas. (F10.9)

F: Con alguien que lo ayude, levante el ensamblaje de viga central y colóquelo sobre los ensamblajes de postes medios, de manera que los orificios de los soportes de postes medios queden alineados con los orificios del centro de viga central larga (1418) y que la viga central (1431) quede alineada con la marca. (F10.7, F10.8 y F10.9)






Paso 10: Ensamblaje de viga larga/poste

Parte 4



F: En dos vigas centrales largas (1425) y en dos vigas centrales largas A (1428), coloque cinco tuercas en T 5/16" en cada tabla. Las tuercas en T deben colocarse del mismo lado que la muesca. (F10.11 y F10.12)

G: Coloque una viga central larga (1425) y una viga central larga A (1428) de cada lado de los ensamblajes de viga central de manera que los orificios queden alineados y las solapas ajustadas. Ajuste con tres pernos hexagonales 5/16 x 2-3/4" (con arandelas de seguridad 5/16" y arandelas grandes 1/4-5/16") en los orificios inferiores y dos pernos hexagonales 5/16 x 2-1/2" (con arandelas de seguridad 5/16" y arandelas grandes 1/4-5/16") en los orificios restantes, en cada tabla. Los pernos se conectarán con las tuercas en T previamente colocadas. (F10.10 y F10.12)



Piezas de madera

2 x Vigas centrales largas (1425)
2 x Vigas centrales largas A (1428)

Tornillería

8 x Pernos hexagonales 5/16 x 2-1/2"
(arandela de seguridad 5/16", arandela grande 1/4-5/16", tuerca en T 5/16")
12 x Pernos hexagonales 5/16 x 2-3/4"
(arandela de seguridad 5/16", arandela grande 1/4-5/16", tuerca en T 5/16")

Paso 10: Ensamblaje de viga larga/poste


Parte 5




H: Desde el lado interior del ensamblaje, coloque tres tornillos para madera n.º 8 x 2-1/4" en cada viga central larga (1425) y viga central larga A (1428). (F10.13 y F10.14)

I: Desde el lado interior del ensamblaje, coloque seis tornillos para madera n.º 8 x 2-1/4" en los extremos de cada ensamblaje de viga larga y tres tornillos para madera n.º 8 x 2-1/2" en los extremos de cada ensamblaje de viga corta. (F10.13 y F10.15)


F10.13



F10.14



F10.15



Tornillería

36 x Tornillos para madera n.º 8 x 2-1/4"

12 x Tornillos para madera n.º 8 x 2-1/2"




Paso 10: Ensamblaje de viga larga/poste

Parte 6



J: Asegúrese de que el ensamblaje esté en escuadra y, a lo largo del ensamblaje de vigas largas, mida 41-3/16" (104.6 cm) desde la parte exterior hacia la viga y desde la parte exterior hasta ambos lados del ensamblaje de viga central. Coloque una diagonal (996) al ras del frente del ensamblaje de vigas largas en la ubicación marcada y al ras del frente de los postes y los postes medios. Una la diagonal al ensamblaje de vigas largas y a los postes con dos tornillos para madera n.º 8 x 3-1/2". Perfore previamente con una broca 1/8" y, a continuación, la diagonal con dos tornillos de fijación 5/16 x 4-3/4" (con arandelas planas 5/16"). (F10.16, F10.17 y F10.18)

K: Repita el paso J para armar un segundo ensamblaje de vigas largas.



Piezas de madera


8 x Diagonales (996)

Tornillería





16 x Tornillos para madera n.º 8 x 3-1/2"
16 x Tornillos de fijación 5/16 x 4-3/4"
(arandelas planas 5/16")

Paso 10: Ensamblaje de viga larga/poste

Parte 7



L: Mida 24-1/2" (62.23 cm) a lo largo de cada lado del ensamblaje de viga central y marque las ubicaciones. Coloque una diagonal corta (1261) en el centro del ensamblaje de viga central en la marca y en cada poste medio. Fije las diagonales al poste medio y al ensamblaje de viga central con dos tornillos para madera n.º 8 x 3-1/2". Perfore previamente con una broca 1/8" y, a continuación, la diagonal con dos tornillos de fijación 5/16 x 4-3/4" (con arandelas planas 5/16"). (F10.19, F10.20, F10.21 y F10.22)



Piezas de madera

2 x Diagonales cortas (1261)

Tornillería


4 x Tornillos para madera n.º 8 x 3-1/2"

4 x Tornillos de fijación 5/16 x 4-3/4"
(arandelas planas 5/16")

Paso 11: Controle las dimensiones del armazón




A: La distancia diagonal entre el interior de dos postes debe ser de 21' 2-15/16" (6.476 m) (midiendo desde el poste y no desde los soportes de poste). (F11.1)



Paso 12: Una el ensamblaje de vigas medias

Parte 1




A: En cada ensamblaje de viga corta, en la solapa donde se unen dos vigas cortas (1412), mida 1-1/2" (3.81 cm) y marque el lugar. En cada ensamblaje de viga central, en la solapa donde se unen dos vigas centrales (1431), mida 1-1/2" (3.81 cm) y marque el lugar. (F12.1 y F12.2)


B: Coloque dos ensamblajes de vigas medias en el centro del ensamblaje de viga corta y en el ensamblaje de viga central de manera que el centro de cada soporte de viga media quede alineado con el lugar marcado previamente en el ensamblaje de viga corta y en el ensamblaje de viga central. Asegúrese de que los pernos pasadores de eje cortos queden en la parte superior de la viga. Estarán alineados con los orificios de la manivela. Una los soportes de viga media a los ensamblajes de viga corta y al ensamblaje de viga central con ocho tornillos para madera n.º 8 x 1-1/2" en cada soporte. (F12.3, F12.4 y F12.5)

F12.1


Vista desde arriba




F12.3




F12.2



F12.5
Vista interior



F12.4




NOTA:
El perno pasador de eje corto se alinea con los orificios para la manivela.

Tornillería

32 x Tornillos para madera n.º 8 x 1-1/2"


Paso 12: Una el ensamblaje de vigas medias

Parte 2



C: Taladre previamente con una broca 1/8" y, a continuación, fije los ensamblajes de viga corta a los ensamblaje de viga media con cuatro tornillos para madera n.º 10 x 4" en cada extremo. (F12.6)

F12.6
Vista exterior





Tornillería

8 x Tornillos para madera n.º 10 x 4"

Paso 13: Una los bloques de poste



A: En cada ensamblaje de poste medio, coloque dos bloques (1260), uno en cada lado de los ensamblajes de viga central ajustados al ensamblaje de viga larga y al ensamblaje de viga central. Ajuste cada bloque (1260) al poste medio con dos tornillos para madera n.º 8 x 2-1/4" en cada bloque. (F13.1 y F13.2)



Piezas de madera

4 x Bloques (1260)

Tornillería

8 x Tornillos para madera n.º 8 x 2-1/4"



Paso 14: Una los rieles de persiana

Parte 1



A: En el lado interior de cada extremo de ambos ensamblajes de viga larga, en la ranura, coloque un ensamblaje de riel de persiana 2378.3. Asegúrese de que el riel quede orientado de manera que el tercer casquillo (con la flecha en la parte superior) quede alineado con el orificio para la manivela. Una un ensamblaje de viga larga con ocho tornillos de cazoleta n.º 8 x 1" en cada ensamblaje de riel de persiana. (F14.1 y F14.2)

B: Junto a cada ensamblaje de riel de persiana 2378.3, coloque un ensamblaje de riel de persiana 523 y, a continuación, ajuste con dos tornillos de cazoleta n.º 8 x 1". (F14.1 y F14.2)



Componentes

4 x Ensamblajes de riel de persiana 2378.3
4 x Ensamblajes de riel de persiana 523

Tornillería

40 x Tornillos de cazoleta n.º 8 x 1"

Paso 14: Una los rieles de persiana


Parte 2




C: En cada lado de ambos ensamblajes de vigas de medias, en la ranura, coloque un ensamblaje de riel de persiana 2378.3. Asegúrese de que el riel quede orientado de manera que los tres casquillos (con la flecha en la parte superior) queden insertados en los tres pernos pasadores de eje cortos. Una a los ensamblajes de viga media con ocho tornillos de cazoleta n.º 8 x 1" en cada ensamblaje de riel de persiana. (F14.3 y F14.4)

B: Junto a cada ensamblaje de riel de persiana 2378.3, coloque un ensamblaje de riel de persiana 523 y, a continuación, ajuste con dos tornillos de cazoleta n.º 8 x 1". (F14.3 y F14.4)

F14.3



F14.4



Componentes

4 x Ensamblajes de riel de persiana 2378.3
4 x Ensamblajes de riel de persiana 523

Tornillería

40 x Tornillos de cazoleta n.º 8 x 1"


Paso 15: Una las esquinas de la canaleta pluvial




A: Mida aproximadamente 1/2" (1.27 cm) desde ambos extremos de cada esquina de la canaleta pluvial y, a continuación, aplique un poco de sellador, como se muestra en las imágenes F15.1 y F15.2.

B: En cada ensamblaje de poste, coloque una esquina de la canaleta pluvial de manera que queden ajustados a los ensamblajes de vigas cortas y largas. No las fije todavía. (F15.3 y F15.4)


F15.1




F15.2



F15.3



F15.4



Nota: Todas las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa ni polvo antes de aplicar el sellador y la temperatura ambiental debe encontrarse entre 5° C (41° F) y 35° C (95° F).


- Quite la tapa y corte una pieza pequeña de la boquilla para aplicar cantidades pequeñas.
- Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.
- Limpie el exceso con un paño o papel absorbente antes de que se forme una película.
- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma al usar el producto.

Consulte la página 6 para conocer advertencias e información de primeros auxilios.

Componentes

4 x Esquinas de la canaleta pluvial
Sellador



Paso 16: Ensamblaje de canaletas pluviales



Parte 1

A: Mida hacia adentro aproximadamente 1/2" (1.27 cm) desde ambos bordes de las tres esquinas de canaleta y de los dos conectores de canaleta. A continuación, aplique una pequeña cantidad de sellador como se muestra en las imágenes F16.1, F16.2 y F16.3.

B: Coloque una esquina de canaleta en un bloque (1260) ajustada a los ensamblajes de vigas centrales y largas. (F16.4 y 16.5)



Nota: Todas las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa ni polvo antes de aplicar el sellador y la temperatura ambiental debe encontrarse entre 5° C (41° F) y 35° C (95° F).

- Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.
- Limpie el exceso con un paño o papel absorbente antes de que se forme una película.
- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma al usar el producto.

Consulte la página 6 para conocer advertencias e información de primeros auxilios.

Componentes

12 x Esquinas de canaleta
8 x Conectores de canaletas
Sellador

Paso 16: Ensamblaje de canaletas pluviales


Parte 2



C: Deslice una canaleta pluvial F en la esquina de canaleta a lo largo del ensamblaje de viga larga y, a continuación, coloque un conector de canaleta en el extremo de la canaleta pluvial F. El conector de canaleta debe estar a 1/2" (1.27 cm) de la parte inferior de la viga. (F16.6, F16.7, F16.8 y F16.9)

D: Deslice una canaleta pluvial F en la esquina de la canaleta pluvial a lo largo del ensamblaje de viga larga y dentro del conector de canaleta. (F16.6, F16.8 y F16.10)

E: Una las canaletas pluviales al ensamblaje de viga larga con 10 tornillos de cazoleta n.º 8 x 1". (F16.6, F16.7, F16.8 y F16.10)



Componentes

8 x Canaletas pluviales F

Tornillería

40 x Tornillos de cazoleta n.º 8 x 1"

Paso 16: Ensamblaje de canaletas pluviales


Parte 3




F: Coloque la esquina de canaleta ajustada al ensamblaje de viga central y al ensamblaje de viga media, a 1" (2.54 cm) de la parte inferior del ensamblaje de viga media. Asegúrese de que un ayudante lo sostenga en su lugar. (F16.11 y F16.12)

G: Deslice una canaleta pluvial E en cada esquina de canaleta, a lo largo del ensamblaje de viga central. Una las canaletas pluviales al ensamblaje de viga central con cinco tornillos de cazoleta n.º 8 x 1". (F16.11 y F16.13)


F16.11



F16.12



F16.13



Componentes


4 x Canaletas pluviales F

Tornillería

20 x Tornillos de cazoleta n.º 8 x 1"

Paso 16: Ensamblaje de canaletas pluviales


Parte 4




H: Coloque la esquina de canaleta ajustada al ensamblaje de viga corta y al ensamblaje de viga media, al ras de la parte inferior del ensamblaje de viga media. Asegúrese de que un ayudante lo sostenga en su lugar. (F16.14 y 16.15)

I: Deslice una canaleta pluvial E en una esquina de canaleta pluvial y la esquina de la canaleta a lo largo del ensamblaje de viga corta. Una la canaleta pluvial al ensamblaje de viga corta con cinco tornillos de cazoleta n.º 8 x 1". (F16.14 y 16.16)

F16.14



F16.15




Nota: Todas las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa ni polvo antes de aplicar el sellador y la temperatura ambiental debe encontrarse entre 5° C (41° F) y 35° C (95° F).

- Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.
- Limpie el exceso con un paño o papel absorbente antes de que se forme una película.
- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma al usar el producto.

Consulte la página 6 para conocer advertencias e información de primeros auxilios.

F16.16



Componentes

4 x Canaletas pluviales E

Tornillería

20 x Tornillos de cazoleta n.º 8 x 1"

Paso 16: Ensamblaje de canaletas pluviales


Parte 5




J: Deslice una canaleta pluvial F en cada esquina de canaleta a lo largo del ensamblaje de viga de media con un conector de canaleta en el medio como se hizo en el ensamblaje de viga larga. El conector de canaleta debe estar a 1/2" (1.27 cm) de la parte inferior del ensamblaje de viga media. (F16.17 y F16.18)

K: Una las canaletas pluviales al ensamblaje de vigas medias con 10 tornillos de cazoleta n.º 8 x 1". (F16.17 y F16.19)


F16.17



F16.18



F16.19



Componentes

8 x Canaletas pluviales F


Tornillería

40 x Tornillos de cazoleta n.º 8 x 1"

Paso 17: Aplique sellador Parte 1



A: En cada extremo de la canaleta pluvial E y de la canaleta pluvial F, aplique una pequeña cantidad de sellador bien distribuido sobre las juntas del conector. Empareje el sellador en la junta de manera que quede impermeabilizado. (F17.1, F17.2 y F17.3)



Componentes

Sellador


Paso 17: Aplique sellador

Parte 2



B: En la unión del ensamblaje de vigas medias y el ensamblaje de viga central, aplique una pequeña cantidad de sellador bien distribuido y empareje de manera que forme una película continua y quede impermeabilizado. (F17.4)


C: A lo largo de los extremos superiores de las canaletas pluviales en ambos ensamblajes de vigas cortas, en ambos ensamblajes de vigas largas y en cada lateral de la viga media y la viga central incluida la parte superior de las esquinas de canaleta y de las esquinas de la canaleta pluvial, aplique una pequeña cantidad de sellador, distribuya y empareje de manera que entre en las juntas. (F17.5)



Nota: Todas las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa ni polvo antes de aplicar el sellador y la temperatura ambiental debe encontrarse entre 5° C (41° F) y 35° C (95° F).

- Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.
- Limpie el exceso con un paño o papel absorbente antes de que se forme una película.
- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma al usar el producto.

Consulte la página 6 para conocer advertencias e información de primeros auxilios.




Componentes

Sellador

Paso 18: Ensamblajes de persianas

Parte 1

A: En doce persianas, fije una placa de extremo de persiana a cada extremo con dos tornillos de cazoleta n.º 8 x 1" en cada placa. Use un perno estándar para alinear la ubicación correcta. Quite el perno estándar cuando la placa de extremo de persiana esté asegurada. (F18.1, F18.2 y F18.3)



Componentes

12 x Persianas
24 x Placas de extremo de persiana


Tornillería

48 x Tornillos de cazoleta n.º 8 x 1"

Paso 18: Ensamblajes de persianas

Parte 2

B: En las 64 persianas restantes, coloque un perno estándar en la ranura cuadrada en cada extremo. Empuje los pernos hasta llegar al segundo orificio para pernos. Del lado de la persiana con un solo orificio para pernos, ajuste firmemente al perno con un tornillo de cazoleta 1/4 x 1/2". Del lado de la persiana con la ranura para pernos, ajuste ligeramente al perno con un tornillo de cazoleta 1/4 x 1/2". Observe qué extremo del perno estándar esté insertado en las persianas. (F18.4, F18.5 y F18.6)



Componentes

64 x Persianas
128 x Pernos estándar



Tornillería

128 x Pernos de cazoleta 1/4 x 1/2"

Paso 18: Ensamblajes de persianas

Parte 3

C: Coloque una placa de extremo de persiana en cada extremo de las persianas para que encaje en los pernos y, a continuación, únelos con dos tornillos de cazoleta n.º 8 x 1" en cada placa. (F18.7 y F18.8)



Componentes

128 x Placas de extremo de persiana



Tornillería

256 x Tornillos de cazoleta n.º 8 x 1"

Paso 18: Ensamblajes de persianas

Parte 4

D: En cada placa de extremo de persiana, una ligeramente un tornillo de cazoleta 1/4 x 5/8" (con una arandela de nailon y una tuerca de seguridad 1/4") en cada placa. (F18.9 y F18.10)




Tornillería

152 x Pernos de cazoleta 1/4 x 5/8"
(arandelas de nailon 1/4", tuercas de seguridad 1/4")

Paso 19: Una los ensamblajes de persianas


Parte 1




A: Comience desde el extremo lateral de la manivela con una persiana con pernos, coloque los pernos en la parte superior. Mueva el perno en la ranura para pernos hasta la persiana. Inserte el perno ajustándolo al máximo en el orificio en el primer casquillo en el ensamblaje de viga larga. (F19.1, F19.2 y F19.3)

B: Deslice el perno en el extremo de la ranura fuera de la persiana y, luego, en el primer casquillo del ensamblaje de vigas medias y ajuste el perno. Una un perno de cazoleta 1/4 x 1/2" al perno estándar en la ranura para pernos. Ambos pernos deben quedar ajustados. (F19.1, F19.4 y F19.5)


F19.1




F19.2




F19.4



F19.3



F19.5




Tornillería


4 x Pernos de cazoleta 1/4 x 1/2"

Paso 19: Una los ensamblajes de persianas

Parte 2



C: Repita los pasos A-B para colocar dos persianas con pernos en los casquillos medios y finales (al lado del ensamblaje de viga central). (F19.6, F19.7, F19.8, F19.9 y F19.10)




Tornillería

8 x Pernos de cazoleta 1/4 x 1/2"






Paso 19: Una los ensamblajes de persianas

Parte 3



D: En el tercer casquillo, coloque una persiana sin pernos de manera que el extremo con la ranura para pernos encaje sobre el perno previamente colocado en el ensamblaje de viga media. Fije con dos pernos de cazoleta 1/4 x 1/2". (F19.11, F19.12 y F19.13)

E: A través de la parte externa del ensamblaje de viga larga, coloque un perno guía a través del casquillo con la flecha hacia arriba y en la persiana sin pernos. Fije con un perno de cazoleta 1/4 x 1/2" al segundo orificio del perno guía. (F19.11, F19.14 y F19.15)



Componentes


4 x Pernos guía

Tornillería

12 x Pernos de cazoleta
1/4 x 1/2"


Paso 19: Una los ensamblajes de persianas

Parte 4



E: Coloque una caja de engranajes sobre el perno guía, asegúrese de que esté nivelada y, a continuación, únala al ensamblaje de vigas cortas con dos tornillos de fijación 1/4 x 1-15/16" (con arandelas planas 5/16" de color blanco) y con dos tornillos para madera n.º 8 x 3-1/2". (F19.16 y F19.17)

F19.16



Ensamblaje de viga larga

Caja de engranajes

Arandela plana 5/16" de color blanco

Tornillo de fijación 1/4 x 1-15/16"

Tornillo para madera n.º 8 x 3-1/2"

Tornillo de fijación 1/4 x 1-15/16"

F19.17

Nivel

Perno guía

Arandela plana 5/16" de color blanco

Componentes

4 x Cajas de engranajes

Tornillería

8 x Tornillos de fijación 1/4 x 1-15/16" (arandelas planas 5/16" de color blanco)
8 x Tornillos para madera n.º 8 x 3-1/2"




Paso 19: Una los ensamblajes de persianas

Parte 5



F: Coloque dos persianas sin pernos de manera que el extremo con la ranura para pernos encaje sobre los pernos previamente instalados en el ensamblaje de vigas medias. Fije con dos pernos de cazoleta 1/4 x 1/2". (F19.18 y F19.19)

G: En la parte exterior del ensamblaje de viga larga, coloque un perno largo por persiana a través del casquillo y la persiana sin pernos. Una con un perno de cazoleta 1/4 x 1/2". (F19.18 y F19.20)



Componentes


8 x Pernos largos

Tornillería

24 x Pernos de cazoleta 1/4 x 1/2"

Paso 19: Una los ensamblajes de persianas





Parte 6



H: Con los pernos, las arandelas de nailon y las tuercas de seguridad previamente colocadas en los extremos superiores de las placas de extremo de persiana, conecte la unión de persiana con cada extremo de las primeras tres persianas. Trabe las tuercas de seguridad para que queden al ras del extremo del perno. La pestaña de la unión de persiana debe apuntar al otro lado de la persiana. (F19.21, F19.22 y F19.23)

I: En el extremo de la unión de la persiana, conecte una segunda unión de persiana en cada extremo de la persiana instalada en el paso C usando los pernos, las arandelas de nailon y las tuercas de seguridad previamente colocadas en los extremos superiores de las placas de extremo de persiana. Conecte las persianas restantes a las uniones de persiana. (F19.18, F19.19 y F19.20)

La manivela puede colocarse en este momento.




Componentes

16 x Uniones de persianas


Paso 19: Una los ensamblajes de persianas

Parte 7



J: Una las 13 persianas restantes con pernos a las vigas de este lado del ensamblaje como se describe para la primera en los pasos A y B (página 59).


K: Conecte las persianas restantes a las uniones de persiana con los pernos, las arandelas de nailon y las tuercas de seguridad previamente colocados. (F19.26, F19.27 y F19.28)



Tornillería


52 x Pernos de cazoleta
1/4 x 1/2"

Paso 20: Fije los ensamblajes de persiana: segundo lateral




A: Repita el paso 19 (A-K) en el otro lateral del ensamblaje.

B: Cuando coloque las persianas con y sin pernos para este lado, asegúrese de que el extremo con la ranura para pernos (2 pernos) esté unido al ensamblaje de viga larga y al extremo cuando el orificio para perno esté unido al ensamblaje de vigas medias. Si no están unidos en este orden, no girarán apropiadamente. (F20.1, F20.2 y F20.3)




Paso 21: Fije los ensamblajes de persiana: segundo lateral



A: Repita los pasos 19 (A-K) y 20 en el segundo lateral del ensamblaje.

B: Cuando coloque las persianas con y sin pernos para este lado, asegúrese de que el extremo con la ranura para pernos (2 pernos) esté del lado izquierdo y que los pernos de las placas de extremo de persiana estén orientados hacia el ensamblaje de viga corta. Si no están unidos en este orden, no girarán apropiadamente. (F21.1, F21.2, F21.3, F21.4 y F21.5)




Paso 22: Fije la Placa de Identificación




A: Fije la Placa de Identificación del Gazebo en un lugar visible en su gazebo con dos Tornillos de cabeza plana No.10 x 1-1/4". Esto proporciona advertencias para la seguridad e información de contacto importante. Se proporciona un número de seguimiento para permitirle obtener información crítica o solicitar piezas de repuesto para este modelo específico. (F22.1 y F22.2)

F22.1



F22.2



Componentes

1 x Placa de Identificación del Gazebo

Tornillos y accesorios

2 x Tornillo de cabeza plana No.10 x 1-1/4"


Paso 23: Bloqueo de la Caja de Engranajes y Mantenimiento de Invierno



A: Para bloquear la Caja de Engranajes, retire el Mango de la Manivela y luego fije el Bloqueo a cada Caja de engranajes utilizando el Enlace Rápido para asegurarlo en su lugar. (F23.1 y F23.2)


¡IMPORTANTE! Cuando se prepare para el invierno, gire las rejillas a la posición abierta (vertical) y luego coloque el Bloqueo y el Enlace Rápido. Esto evitará que las rejillas se rompan debido al peso de la nieve y el hielo.

F23.1



Las rejillas se dejan en posición vertical/ abierta durante los meses de invierno

F23.2



Componentes

- 4 x Bloqueo
- 4 x Enlace Rápido



Yardistry® 375 Sligo Road West, P.O. Box 10, Mount Forest, ON Canada NOG 2L1

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd Hartspring
Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urakura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 1003, Block 2, 2388 Xiupu Road,
Pudong New Area, Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

AUSTRALIA: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

AUSTRALIE : Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

AUSTRALIA: Nuestros productos cuentan con garantías que no se pueden excluir bajo las Leyes del Consumidor de Australia. Usted tiene derecho a un cambio o devolución en caso de un fallo importante ya una compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a la reparación o reemplazo de los bienes, si éstos no cumplen con una calidad aceptable y el fallo no constituye un fallo importante.



Customer Registration Card - Tarjeta de Registro del Cliente - Carte d'inscription du client

First Name - Primer Nombre - Prénom	Initial - Inicial - Initiale	Last Name - Apellido - Nom de famille

Street - Calle - Rue	PO Box - Casilla postal - Boîte postale	Apt. No. - App.

City - Ciudad - Ville	State/Province - Estado/Provincia - État/Province

ZIP/Postal Code - Código Postal - ZIP/Code postal	Country - País - Pays

E-mail Address - Dirección de E-mail - Adresse courriel	Telephone Number - No. de Teléfono - N° de téléphone

Model Name - Nombre del Modelo - Nom du modèle	Model Number (from front cover) - Número de Modelo (de la portada) - N° du modèle (page de couverture)

Date of Purchase - Fecha de Compra - Date d'achat (mm/dd/yyyy) (mm/dd/aaaa) (mm/jj/aaaa)	Place of Purchase - Comprado a - Lieu d'achat

Comments - Comentarios - Commentaires:

Mail To - Enviar por Correo a - Envoyer par courrier à:

Yardistry
375 Sligo Road West, PO Box 10
Mount Forest, Ontario, Canada, N0G 2L0
Attention: Consumer Relations
Atención a: Servicio de Atención al Cliente
À l'attention de: Service à la clientèle

Online Registration - Registro online - Enregistrement en ligne:

www.yardistrystructures.com/warranty

Hours/ Heures/ Horas: 8:30 am - 5:00 pm EST
(excl. holidays/ hors jours fériés/ excepto los días festivos)

English and French Spoken / Anglais et français parlés / Inglés y francés hablado

Yardistry would like to say "Thank you" for your time and feedback.

Yardistry quiere "Agradecerle" por su tiempo y su opinión.

Yardistry aimerait vous remercier d'avoir pris le temps de répondre au sondage.