


Cantina de jardin

2.33 m (7.6 pi) x 2.33 m (7.6 pi)

Instructions d'installation et d'utilisation – YM12662C



HAUTEUR :
2.59 m / 8.5 pi

IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT
CET ARTICLE EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.
NON CONÇU POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE.

Révisé le 30-09-2024


YARDISTRY^{MD}

Yardistry – Amérique du Nord
Service client sans frais : 1.888.509.4382
Lun - Ven, 8:30 am - 5:00 pm EST
(hors jours fériés)
Anglais et français parlés

(Pour des heures prolongées, consultez notre site Web)

info@yardistrystructures.com
www.yardistrystructures.com

Brevets en instance



Avis important de sécurité !

Les produits Yardistry sont destinés à un usage privé, décoratif et ornemental uniquement.

Le produit N'EST PAS CONÇU pour les usages suivants :

- Barrière de sécurité pour empêcher l'accès à des piscines, spas ou étangs.
- Support structural pour bâtiment, structure, objet lourd ou balançoire.
- Utilisation en tant que structure brise-vent, ou servant à accumuler la pluie ou la neige, ce qui créerait une charge supplémentaire sur le produit.

La neige accumulée doit être enlevée du toit.

NE PAS grimper ou marcher sur le toit pour quelque raison que ce soit.

Les structures permanentes peuvent nécessiter un permis de construire. En tant qu'acheteur ou installateur de ce produit, nous vous conseillons de consulter les services locaux d'urbanisme, de zonage, et d'inspection de bâtiments pour obtenir des conseils sur les codes de construction et/ou les exigences de zonage applicables.

Le bois n'est PAS ignifuge et peut s'enflammer. Les barbecues, foyers extérieurs et cheminées représentent un risque d'incendie s'ils sont situés trop près de la structure Yardistry. Consultez le manuel d'utilisation du barbecue, foyer extérieur ou de la cheminée pour connaître les distances sécuritaires pour les matériaux combustibles.

Portez des gants pour éviter les blessures pouvant être causées par les bordures tranchantes des éléments individuels avant l'assemblage.

Lors de l'installation, respectez tous les avertissements de sécurité fournis avec vos outils et portez des lunettes de protection certifiées. Certaines structures pourraient nécessiter l'intervention de deux personnes ou plus pour une installation en toute sécurité.

Vérifiez la présence d'installations souterraines avant de creuser ou d'enfoncer des piquets dans le sol !

Pendant l'assemblage, il est important de suivre attentivement les instructions. Effectuer l'assemblage sur une surface solide et de niveau, et respecter les instructions d'alignement, de mise à niveau et d'ancrage, afin de minimiser les espacements entre les raccords de bois pendant l'assemblage.

Information générale

Information générale : Les composants en bois sont fabriqués en bois d'extérieur de première qualité (C. Lanceolata) et sont protégés par un traitement à base aqueuse appliqué en usine. Les noeuds, petites fissures et craquelures ainsi que les altérations atmosphériques sont des phénomènes naturels et n'affectent pas la solidité du produit. Il est important d'appliquer annuellement un traitement protecteur hydrofuge éventuellement teintant (à base aqueuse), afin de limiter les altérations et les fissures.

www.yardistrystructures.com

Questions?

Appelez-nous sans frais ou écrivez-nous au:
1 (888) 509-4382
support@yardistrystructures.com

Brevets en instance

Heures régulières : Lun - Ven, 8:30 am - 5:00 pm EST
(hors jours fériés)
Anglais et français parlés
(Pour des heures prolongées, consultez notre site Web)

www.yardistrystructures.com

Garantie limitée

Yardistry garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication ou de conception pendant une période d'un (1) an suivant la date d'achat. De plus, pour tout produit avec du bois, tout le bois est garanti pendant cinq (5) ans contre la dégradation et la pourriture. Cette garantie s'applique à l'acheteur original, et n'est pas transférable.

Un entretien régulier est requis afin d'assurer l'intégrité de votre produit, et constitue une exigence pour cette garantie. Cette garantie ne couvre aucun coût d'inspection.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Main d'oeuvre pour le remplacement de tout élément défectueux ;
- Dommages indirects ou consécutifs ;
- Défauts esthétiques n'affectant pas la performance ou l'intégrité ;
- Vandalisme ; installation ou usage inadéquat ; actes de la nature incluant, sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle, les inondations ou une exposition excessive à l'eau ;
- Faible torsion déformation ou fendillement, ou toute autre transformation naturelle du bois n'affectant pas la performance ou l'intégrité.

Les produits Yardistry ont été conçus dans une optique de qualité et de sécurité. Toute modification effectuée au produit original pourrait endommager l'intégrité structurelle du produit, entraînant des défaillances et potentiellement des blessures. Yardistry ne peut assumer aucune responsabilité pour les produits ayant été modifiés. De plus, toute modification annule toutes les garanties, quelles qu'elles soient.

Ce produit est garanti pour un USAGE RÉSIDENTIEL SEULEMENT. Yardistry décline toute autre déclaration ou garantie, expresse ou implicite.

Cette garantie vous octroie des droits légaux spécifiques. Vous pourriez bénéficier d'autres droits, qui varient selon l'état ou la province ou vous résidez. Cette garantie exclut tous les dommages indirects, toutefois, certains états ne permettent pas la restriction ou l'exclusion des dommages indirects, alors cette restriction pourrait ne pas s'appliquer à votre situation.

AUSTRALIE : Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

Instructions pour un entretien adéquat

Votre structure Yardistry est conçue et fabriquée à l'aide de matériaux de qualité. Comme pour tous les produits d'extérieur, elle sera soumise au climat et à l'usure. Afin de maximiser l'utilisation, la sécurité et la durée de vie de votre structure, il est important que vous l'entretenez adéquatement.

QUINCAILLERIE :

- Assurez-vous qu'aucune rouille n'est présente. Si c'est le cas, poncez et repeignez à l'aide de peinture sans plomb respectant la norme CFR 1303.
- Inspectez et resserrez toute la quincaillerie après l'assemblage ; après le premier mois d'usage ; et ensuite annuellement. Ne pas trop serrer afin de ne pas écraser ou fendiller le bois.
- Assurez-vous qu'aucune bordure coupante ou filet de vis ne dépasse, ajoutez des rondelles si nécessaire.

PIÈCES DE BOIS :

- L'application d'une teinture ou d'un scellant imperméabilisant (à base d'eau) sur une base annuelle constitue un entretien important pour une durée de vie et une résistance accrues du produit.
- Assurez-vous qu'il n'existe pas de détérioration, de dommage structurel ou d'éclats de bois. Sablez les éclats de bois et remplacez les pièces de bois détériorées. Comme pour toute structure en bois, quelques craquelures et de petits fendillements dans le bois sont normaux.
- Certains espacements pourraient être présents entre certains joints de bois.

Guides d'assemblage

Outils nécessaires : (non inclus)

- | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| • Ruban à mesurer | • Échelle de 8 pi | • 2 x échelles de 6 pi |
| • Équerre | • Lunettes de sécurité | • Équerre |
| • Perceuse standard ou sans cordon | • Assistant adulte | • Clé à cliquet |
| • Marteau arrache-clou | • Gants de sécurité | • Douilles de 1/2" |
| • Clés de 1/2" | • Casque de sécurité | |

Symboles :

Dans ces instructions, des symboles apparaissent au haut, dans le coin droit des pages.



- Obtenir de l'aide. Où ce symbole apparaît, 2, 3 ou 4 personnes sont requises pour compléter cette étape. Afin d'éviter des blessures ou des dommages à la structure, assurez-vous d'obtenir de l'aide.



- Utiliser un mètre ruban pour assurer un positionnement juste



- Pré-percer un trou avant la pose de la vis afin d'éviter de faire craquer le bois.



- Assurez-vous que l'assemblage est bien équerri avant de resserrer les boulons.



- Vérifiez que l'assemblage est de niveau.



- Une ou plusieurs échelles sont nécessaires pour réaliser cette étape en toute sécurité

Si vous jetez une structure Yardistry : Veuillez démonter et jeter l'unité de façon à ne pas créer de risque excessif au moment de l'élimination. Assurez-vous de respecter vos réglementations locales de mise aux rebuts.

Conseils d'assemblage

Ci-dessous se trouvent des conseils utiles pour faciliter et optimiser le processus d'assemblage.

PRÉASSEMBLAGES :

(Ex : Assemblage de poutre et de montant, Assemblage de chevron de toit, etc)

- Travaillez sur une surface solide, droite et surélevée, telle qu'une table ou un chevalet de sciage.
- Gardez tous les éléments appuyés, tel qu'indiqué dans les instructions.
- Lors de l'assemblage des poutres, gardez les pièces droites, plates et fermement appuyées.

PIÈCES DE MÉTAL :

- Le matériel de toit possède des bordures coupantes, portez des gants de sécurité.
- Retirez le film plastique protecteur de chaque côté des panneaux en métal juste avant l'installation de chaque pièce.
- Placez les éléments de toiture sur une surface non abrasive avant et après l'assemblage, car ces derniers pourraient plier, se bosseler ou s'égratigner facilement.
- Les vis de toiture peuvent facilement écraser les panneaux de toit et les bordures du toit lors de l'utilisation d'une perceuse électrique. Nous recommandons de serrer les vis de toiture à la main, afin qu'elles soient bien fermement appuyées contre le matériel de toiture.

Conseils d'application de scellant, avertissements et information de premiers soins

SCELLANT :

- Toutes les surfaces doivent être propres, sèches, sans poussière ou graisse avant toute application et la température au dessus de 5°C (41°F), pas plus de 35°C (95°F).
- Retirer le capuchon et couper un petit bout de la buse pour un petit cordon.
- Appliquer le scellant en petit cordon et lisser si besoin.
- Pour étaler le scellant dans la jointure utiliser un doigt recouvert d'un gant, couteau à mastic, etc.
- Lisser le scellant pour créer un sceau d'étanchéité, détournant l'eau dans la gouttière avec un écoulement libre dans le coin de drainage de gouttière.
- Nettoyer l'excès avec un chiffon ou papier absorbant avant qu'une pellicule ne se forme.
- Une première adhérence se forme en 20 minutes approximativement et complètement en 24 heures.

AVERTISSEMENT :

- CAUSE UNE GRAVE IRRITATION OCULAIRE ET CUTANÉE. Porter des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc.
- GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- Une exposition prolongée ou répétée PEUT CAUSER DES DOMMAGES AUX ORGANES. Assurer une ventilation suffisante.

PREMIERS SOINS :

- En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.
- Contact oculaire : Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les verres de contact, le cas échéant.
- Contact cutané : laver soigneusement avec de l'eau et du savon. Si l'irritation des yeux / de la peau persiste ou si des symptômes respiratoires apparaissent ou se développent, consulter un médecin.

L'utilisation de ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le méthanol, reconnu par l'État de Californie comme provoquant des malformations congénitales et autres troubles reproductifs. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Jeter le contenant et son contenu conformément aux réglementations locales.

Exemples d'installations permanentes

Remarque : Il est d'une importance absolue de commencer en ayant un socle en béton ou une terrasse bien équilibré, solide et de niveau sur lequel la cantine sera installée.

Nous fournissons les supports de montant avec cette structure, afin de vous permettre d'effectuer une installation permanente de votre structure sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvellement posée.



- La quincaillerie pour fixer le support de montant à la structure est incluse.
- La quincaillerie permettant d'effectuer une installation permanente de la structure peut être achetée séparément chez votre quincaillier local.

Si vous effectuez une installation sur des semelles de béton, consultez ce qui suit afin de vous assurer d'effectuer un positionnement adéquat. Veuillez vous assurer qu'aucune installation souterraine, tel que gaz, téléphone, câble ou ligne d'arrosage, n'est située sur le lieu de l'installation.

Ci-dessous se trouvent quelques exemples d'installation de la structure sur des surfaces en bois ou en béton.


Référez-vous à vos codes municipaux et du bâtiment, règlements, politiques de voisinage ou restrictions de hauteur relativement à ce type de structure, afin d'obtenir les informations portant sur les exigences d'installation.

Base en béton





Exemples d'installations permanentes – suite

Patio en béton (min. 7 pi 11-3/4 po (2.43 m) x 6 pi 2 po (1.88 m)) avec un dégagement de 6 po (15.24 cm) sur tous les côtés




Terrasse en bois (min. 7 pi 11-3/4 po (2.43 m) x 6 pi 2 po (1.88 m)) avec un dégagement de 6 po (15.24 cm) sur tous les côtés



Identification des pièces (Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.)


2 pc. (2174) Chevron A de 2336.8 mm (92") FSC




2 pc. (2175) Chevron B de 2336.8 mm (92") FSC



2 pc. (2176) Chevron d'extrémité de 2181.4 mm (85-7/8") FSC




2 pc. (2177) Longrine A de 2333.6 mm (91-7/8") FSC




2 pc. (2178) Longrine B de 2333.6 mm (91-7/8") FSC



2 pc. (2179) Longrine FB de 2333.6 mm (91-7/8") FSC



2 pc. (2180) Bord A de 1927.4 mm (75-7/8") FSC



2 pc. (2181) Bord B de 254 mm (10") FSC




2 pc. (2182) Bord C de 149.9 mm (5-7/8") FSC



2 pc. (2183) Section supérieure de poteau avant de 469.9 mm (18-1/2") FSC



2 pc. (2289) Gousset de comptoir de 280.7 mm (11-1/8") FSC




2 pc. (2187) Poteau avant de 2241.6 mm (88-1/4") FSC



2 pc. (2191) Poteau arrière de 2235.2 mm (88") FSC




4 pc. (518) Pied droit de 716.6 mm (28-1/4") FSC



4 pc. (521) Rail long de 250.5 mm (9-7/8") FSC



4 pc. (517) Pied gauche de 716.6 mm (28-1/4") FSC



4 pc. (522) Rail court de 173.2 mm (6-13/16") FSC



4 pc. (520) Échelon inférieur de 283.3 mm (11-1/8") FSC





2 pc. (523) Siège stratifié de 431.8 mm (11-1/8") FSC



4 pc. (519) Échelon supérieur de 342.8 mm (13-1/2") FSC




Identification des pièces (Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.)




3 pc. Panneau de toit A - Y01036-990 1 pc. Panneau de toit B - Y01036-991
 1 pc. Ensemble de panneaux de toit Y70836-989


1 pc. Support de fenêtre
 (Paquet de 4)
 (Y70841-992)



1 pc. Support de siège latéral
 (Paquet de 4)
 (Y70841-993)



4 pc. Support de poteau
 (Paquet de 2)
 (Y70818-1043)




1 pc. Plaque
 d'identification du pavillon
 (Y70800-104)



2 pc. Coulisseau en plastique
 (Paquet de 4)
 (Y70818-150)




2 pc. Couvre-joint de poteau
 (Y00418-988)




2 pc. Barre latérale de la maille
 (Y00418-985)



1 pc. Scellant
 (Y90100-001)




2 pc. Barre TB de la maille
 (Y00418-986)



Identification des pièces (Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.)


2 pc. Couverture de fascia latérale
(Y01036-1002)




1 pc. Bordure de toit arrière
(Y01036-1005)




1 pc. Bordure de toit avant
(Y01036-1004)




1 pc. Assemblage soudé du treillis avant
(Y70841-971)




1 pc. Assemblage soudé du treillis arrière
(Y70841-975)




2 pc. Assemblage soudé du treillis latéral
(Y70841-978)



1 pc. Maille de treillis
(Y20147-1032)



1 pc. Comptoir à deux niveaux
(Y70841-994)



Identification des pièces (Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.)

24 pc. Vis à bois #8 x 1-1/2" - (Y06091-512)



60 pc. Vis à bois #8 x 2-1/2" - (Y06091-522)



24 pc. Vis à bois #8 x 3" - (Y06091-530)




26 pc. Vis à bois #10 x 4" - (Y06091-740)




10 pc. Vis à tête cylindrique bombée #8 x 1" - (Y06491-510)




16 pc. Vis à tête cylindrique bombée #10 x 1-1/4" - (Y06418-711)



22 pc. Vis à tête cylindrique bombée #12 x 1" - (Y06418-610)




78 pc. Vis à toiture à tête hexagonale #8 x 1" - (Y06736-510)



16 pc. Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée #8 x 3/4" - (Y06918-503)




40 pc. Tire-fond à tête hexagonale de 5/16 x 2" - (Y06218-920)





16 pc. Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 1-3/4" - (Y07718-313)




4 pc. Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 6-3/4" - (Y07718-363)



20 pc. Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 7-1/4" - (Y07718-371)



1 pc. Embout à tête hexagonale (Y00400-004)



1 pc. Embout tournevis Robertson #2 x 2" (Y00400-005)




1 pc. Rondelle plate #8 (Y05118-501)




1 pc. Foret de 1/8" (Y00400-002)




40 pc. Écrou de blocage de 5/16" (Y08318-303)



4 pc. Rondelle plate de 31 mm (Y05191-011)




58 pc. Rondelle plate de 5/16" (Y05118-301)




62 pc. Grande rondelle de 1/4-5/16 x 1-1/4" (Y05118-311)

Identification des pièces (Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.)




Part Identification (Dimensions are approximate and are shown to assist in the identification of parts for assembly. Actual dimensions may be smaller or larger.)


1 pc. Panneau d'extension arrière
(Y00441-1119)




1 pc. Panneau d'extension supérieur
(Y00441-1117)




1 pc. Panneau d'extension inférieur
(Y00441-1118)



1 pc. Panneau d'extension gauche
(Y00441-1115)




1 pc. Panneau d'extension droit
(Y00441-1116)




Identification des pièces (Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.)

1 pc. Petite base d'armoire (Y00441-1109)




1 pc. Petit panneau arrière (Y01041-1110)




1 pc. Petit dessus de comptoir (Y00400-1112)




1 pc. Panneau latéral gauche (Y01041-1086)




1 pc. Panneau latéral droit (Y01041-1087)



1 pc. Panneau avant (Y01041-1088)



1 pc. Coulisse de porte (Y01041-1111)



2 pc. Poignée de porte coulissante (Y00418-1114)




1 pc. Porte coulissante gauche (Y01041-1089)



1 pc. Porte coulissante droite (Y01041-1113)



8 pc. Support (Y00418-1003)



41 pc. Boulon extérieur hexagonal en acier inoxydable M6 14 (Y17692-020)



4 pc. Boulon à tête ronde encastrée et cruciforme M4 0.7-5 (Y17492-022)



2 pc. Boulon à large tête ronde encastrée et cruciforme M4 0.7-10 (Y17492-021)



Étape 1 : Inventaire des pièces - Lisez ceci avant l'assemblage



- A.** Il est temps pour vous de faire l'inventaire de toute la quincaillerie, du bois et des accessoires présentés sur les pages d'identification. Cela vous facilitera la tâche d'assemblage.
- Chaque étape indique quels boulons et/ou vis que vous aurez besoin pour l'assemblage, ainsi que les rondelles, les rondelles de blocage, les écrous en T ou les contre-écrous.
- B.** Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez besoin d'assistance pour l'assemblage, contactez le département des relations avec la clientèle directement. Appelez-nous avant de retourner en magasin **1-888-509-4382**

Heures régulières : Lun - Ven, 8:30 am - 5:00 pm EST (hors jours fériés)
Anglais et français parlés

support@yardistrystructures.com

- C.** Lisez la totalité du manuel d'assemblage, en portant une attention particulière aux avertissements ANSI, notes et informations de sécurité/entretien aux pages 1 - 4.
- Suivez les instructions dans l'ordre.
 - Cette structure est conçue pour être assemblée et installée idéalement par quatre personnes, **NE TENTEZ PAS** de l'installer seul.
 - Considérez le niveau de pente de l'endroit où vous souhaitez installer la structure. Vérifiez aussi la présence de conduites de gaz, câbles téléphonique, autres services ou conduites d'arrosage avant toute excavation
- D.** Avant de jeter les cartons, remplissez le formulaire ci-dessous.
- Cet identifiant de boîte se trouve à l'extrémité de chaque carton.
 - Veuillez conserver ces informations pour référence ultérieure. Vous en aurez besoin si vous devez contacter le département de relations avec la clientèle.

NUMÉRO DE PRODUIT : YM12662C

IDENTIFIANT DE BOÎTE : __ __ __ __ 14459 __ (Boîte 1)

IDENTIFIANT DE BOÎTE : __ __ __ __ 14459 __ (Boîte 2)

IDENTIFIANT DE BOÎTE : __ __ __ __ 14459 __ (Boîte 3)


IDENTIFIANT DE BOÎTE : __ __ __ __ 14459 __ (Boîte 4)

IDENTIFIANT DE BOÎTE : __ __ __ __ 14459 __ (Boîte 5)

IDENTIFIANT DE BOÎTE : __ __ __ __ 14459 __ (Boîte 6)

Étape 2 : Assemblages de poteaux

Partie 1



Pièces en bois

- 2 x (2187) Poteaux avant
- 2 x (2191) Poteaux arrière

Composants

- 8 x Supports de poteau


Quincaillerie

- 16 x  G37 Boulons à tête hexagonale de 5/16 x 1-3/4"
- 32 x  FW12 Grandes rondelles de 1/4-5/16"
- 16 x  LN2 Écrous de blocage de 5/16"


Étape 2 : Assemblages de poteaux

Partie 2


F2.5
Assemblage de poteau gauche avant




F2.6



F2.7
Assemblage de poteau droit avant



F2.8



Pièces en bois


2 x (2183) Sections supérieures de poteau avant

Composants

2 x Couvre-joints de poteau



Étape 3 : Assemblages du cadre latéral



Composants

2 x Assemblages soudés de treillis latéral

8 x (LN2) Écrous de blocage de 5/16"

Quincaillerie


8 x (G13) Boulons à tête hexagonale de 5/16 x 7-1/4"

8 x (FW12) Grandes rondelles de 1/4-5/16"

8 x (FW2) Rondelles plates de 5/16"

Étape 4 : Assemblage de la charpente

Partie 1



Assemblage de poteau droit avant


F4.1
Vue arrière

Assemblage de poteau gauche avant

(2191)

Assemblage soudé du treillis arrière


(2191)



F4.2
Vue arrière

Notez les trous à l'arrière

Assemblage soudé du treillis arrière



Composants

1 x Assemblage soudé du treillis arrière

6 x LN2 Écrous de blocage de 5/16"

Quincaillerie


6 x G13 Boulons à tête hexagonale de 5/16 x 7-1/4"

6 x FW12 Grandes rondelles de 1/4-5/16"

6 x FW2 Rondelles plates de 5/16"

Étape 4 : Assemblage de la charpente

Partie 2



Composants

1 x Assemblage soudé du treillis avant

6 x LN2 Écrous de blocage de 5/16"

Quincaillerie



6 x G13 Boulons à tête hexagonale de 5/16 x 7-1/4"

6 x FW12 Grandes rondelles de 1/4-5/16"

6 x FW2 Rondelles plates de 5/16"


Étape 4 : Assemblage de la charpente

Partie 3




Remarque : Percez tous les avant-trous avec un foret de 1/8" avant d'installer les tire-fonds.


F4.5



F4.6



F4.7





Quincaillerie

2 x  Tire-fonds à tête hexagonale de 5/16 x 2"

2 x  Grandes rondelles de 1/4-5/16"

Étape 5 : Assemblage de la charpente du toit

Partie 1



Pièces en bois





- 2 x (2174) Chevrons A
- 2 x (2175) Chevrons B
- 2 x (2177) Longrines A
- 2 x (2178) Longrines B

Quincaillerie

- 16 x **(S4)** Vis à bois #8 x 3"

Étape 5 : Assemblage de la charpente du toit

Partie 2



Pièces en bois



2 x (2176) Chevrons d'extrémité

Quincaillerie

8 x (S2) Vis à bois #8 x 1-1/2"

Étape 5 : Assemblage de la charpente du toit

Partie 3



Pièces en bois

2 x (2179) Longrines FB

Quincaillerie

16 x S2 Vis à bois #8 x 1-1/2"

20 x S3 Vis à bois #8 x 2-1/2"



INSTALLATION DE MATÉRIAUX DE TOITURE


ATTENTION!

Les matériaux de toiture peuvent avoir des rebords acérés!
Portez des gants!

MANIPULER AVEC PRÉCAUTION!

Placez les matériaux de toiture sur une surface non abrasive avant l'assemblage, car ils peuvent se plier, se bosseler et se rayer facilement.

**AVERTISSEMENT – NE PAS TROP SERRER LES VIS À TOITURE!
Trop serrer les vis peut entraîner l'écrasement des matériaux.**



Les vis à toiture peuvent facilement écraser les panneaux de toit et les bords du toit lorsqu'une perceuse électrique est utilisée. Nous recommandons de serrer les vis à toiture à la main afin qu'elles soient bien ajustées au matériau de couverture.





INSTALLATION DE MATÉRIAUX DE TOITURE

ATTENTION!


Les matériaux de toiture peuvent avoir des rebords acérés!
Portez des gants!

N'OUBLIEZ PAS DE RETIRER LA PELLICULE PLASTIQUE DES DEUX FACES DES PANNEAUX ET GARNITURES EN ALUMINIUM JUSTE AVANT D'INSTALLER CHAQUE PIÈCE. (Un côté est transparent et l'autre est bleu; les deux doivent être retirés.)






Étape 6 : Assemblage de panneau de toit

Partie 1



Remarque : Entre les deux premières nervures, appliquez de petits cordons de mastic uniformément répartis sur le périmètre de la surface plane.



Remarque : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse avant l'application. La température doit se situer au-dessus de 5 °C (41 °F), sans dépasser 35 °C (95 °F).

- Appliquer le mastic en cordons minces et lisses au besoin.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne sèche.
- Toujours porter des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation de ce produit.


Consultez la page 6 pour les avertissements et les informations de premiers soins.

Composants

2 x Panneaux de toit A
1 x Panneau de toit B
Scellant

Étape 6 : Assemblage de panneau de toit

Partie 2



Composants


1 x Panneau de toit A

Quincaillerie

32 x (R0) Vis à toiture à tête hexagonale #8 x 1"

Étape 6 : Assemblage de panneau de toit

Partie 3



Composants


2 x Couvertures de fascia latérale

Quincaillerie

4 x (R0) Vis à toiture à tête hexagonale #8 x 1"

Étape 6 : Assemblage de panneau de toit

Partie 4



Composants

- 1 x Bordure de toit avant
- 1 x Bordure de toit arrière

Quincaillerie


- 32 x (R0) Vis à toiture à tête hexagonale #8 x 1"

Étape 6 : Assemblage de panneau de toit


Partie 5




F6.16



F6.17



F6.18




Quincaillerie


10 x (R0) Vis à toiture à tête hexagonale #8 x 1"

Étape 7 : Fixer l'assemblage de panneau de toit


Partie 1



F7.1



F7.2



Quincaillerie



4 x Boulons à tête hexagonale de 5/16 x 6-3/4"

8 x Grandes rondelles de 1/4-5/16"

4 x Écrous de blocage de 5/16"

Étape 7 : Fixer l'assemblage de panneau de toit

Partie 2



Composants

- 4 x Supports de fenêtre
- 4 x Supports de siège latéral


Quincaillerie

- 16 x (S12) Vis à tête cylindrique bombée #10 x 1-1/4"


Étape 8 : Fixer la maille de treillis




F8.1
Vue arrière




F8.3



F8.4



F8.2



Composants


- 1 x Maille de treillis
- 2 x Barres latérales de la maille
- 2 x Barres TB de la maille

Quincaillerie

- 16 x S29 Vis autoperceuses à tête cylindrique bombée #8 x 3/4"
- 16 x FW3 Rondelles plates #8


Étape 9 : Installer le comptoir

Partie 1




Remarque : Percez tous les avant-trous avec un foret de 1/8" avant d'installer les tire-fonds.


F9.1




F9.2



F9.3



F9.4



Composants
1 x Comptoir à deux niveaux


Quincaillerie
6 x  Tire-fonds à tête hexagonale de 5/16 x 2"
6 x  Rondelles plates de 5/16"

Étape 9 : Installer le comptoir

Partie 2



Remarque : Percez tous les avant-trous à l'aide d'un foret de 1/8" avant d'installer les vis à tête cylindrique bombée.



Pièces en bois

- 2 x (2180) Bords A
- 2 x (2181) Bords B
- 2 x (2182) Bords C

Quincaillerie


- 22 x **S6** Vis à tête cylindrique bombée #12 x 1"

Étape 9 : Installer le comptoir


Partie 3



F9.10



F9.11



Quincaillerie


4 x **S3** Vis à bois #8 x 2-1/2"

Étape 9 : Installer le comptoir


Partie 4



F9.12



F9.13



Pièces en bois

2 x (2289) Goussets de comptoir

Quincaillerie


4 x (S3) Vis à bois #8 x 2-1/2"

2 x (S24) Vis à bois #10 x 4"


Étape 10 : Assemblage de petite armoire

Partie 1

F10.1



F10.2



Composants



1 x Petite base d'armoire
1 x Panneau latéral droit

Quincaillerie

2 x **H7** Boulons extérieurs hexagonaux en
acier inoxydable M6 14

Étape 10 : Assemblage de petite armoire

Partie 2



Composants


1 x Panneau latéral gauche

Quincaillerie

2 x H7 Boulons extérieurs hexagonaux en acier inoxydable M6 14

Étape 10 : Assemblage de petite armoire

Partie 3



Composants


1 x Petit panneau arrière

Quincaillerie

7 x **H7** Boulons extérieurs hexagonaux en acier inoxydable M6 14

Étape 10 : Assemblage de petite armoire

Partie 4



Composants


1 x Coulisse de porte

Quincaillerie


2 x (H7) Boulons extérieurs hexagonaux en acier inoxydable M6 14

Étape 10 : Assemblage de petite armoire


Partie 5



F10.11
Vue intérieure



F10.12



Composants




1 x Panneau avant

Quincaillerie

4 x **H7** Boulons extérieurs hexagonaux en
acier inoxydable M6 14

Étape 10 : Assemblage de petite armoire

Partie 6



Composants

1 x Petit dessus de comptoir


Quincaillerie

8 x (H7) Boulons extérieurs hexagonaux en acier inoxydable M6 14

2 x (TB1) Boulons à large tête ronde encastrée et cruciforme M4 0.7-10

Étape 10 : Assemblage de petite armoire

Partie 7



Composants

- 1 x Porte coulissante gauche
- 1 x Porte coulissante droite
- 2 x Poignées de porte coulissante

Quincaillerie


- 4 x **PB2** Boulons à tête ronde encastrée et cruciforme M4 0.7-5

Étape 10 : Assemblage de petite armoire

Partie 8


Placez la porte coulissante gauche à l'intérieur de l'armoire, soulevez-la dans la coulisse de la porte et abaissez-la de manière à ce que la roue se trouve dans la rainure de la base de la petite armoire.

F10.19




Porte coulissante gauche


F10.22




F10.20



F10.21



F10.23




Étape 10 : Assemblage de petite armoire

Partie 9


F10.24

Porte coulissante droite



Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 1



Composants




1 x Panneau arrière

Quincaillerie

2 x **H7** Boulons extérieurs hexagonaux
en acier inoxydable M6 14

Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 2




Composants

1 x Grande base d'armoire

Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 3


F11.6



Panneau latéral droit

(H7)

F11.7



Panneau latéral droit

(H7)

Composants


1 x Panneau latéral droit

Quincaillerie

2 x (H7) Boulons extérieurs hexagonaux en acier inoxydable M6 14


Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 4



Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 5



Composants



1 x Panneau latéral gauche

Quincaillerie

2 x H7 Boulons extérieurs hexagonaux en acier inoxydable M6 14


Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 6



Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 7




Quincaillerie

2 x (H7) Boulons extérieurs hexagonaux en acier inoxydable M6 14

Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 8



Composants


- 1 x Panneau d'extension gauche
- 1 x Panneau d'extension arrière
- 1 x Panneau d'extension droit

Quincaillerie

- 6 x (TB1) Boulons à large tête ronde encastrée et cruciforme M4 0.7-10

Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 9



Composants



1 x Panneau d'extension inférieur

Quincaillerie

5 x (TB1) Boulons à large tête ronde encastrée et cruciforme M4 0.7-10

Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 10



Composants

1 x Panneau d'extension supérieur


Quincaillerie

3 x  Boulons à large tête ronde encastrée et cruciforme M4 0.7-10


Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 11


F11.28




F11.29



F11.31



F11.30



Quincaillerie


6 x  Boulons à large tête ronde encastrée et cruciforme M4 0.7-10

Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 12

Panneau latéral central

F11.32



F11.33


Panneau arrière

Panneau latéral central

Grande base d'armoire

H7

H7



Composants

2 x Panneau latéral central


Quincaillerie

4 x **H7** Boulons extérieurs hexagonaux en acier inoxydable M6 14


Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 13

F11.34



F11.35



Composants


1 x Support Horizontal

Quincaillerie

2 x (H7) Boulons extérieurs hexagonaux en acier inoxydable M6 14

Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 14



Composants


1 x Support Long

Quincaillerie

3 x (H7) Boulons extérieurs hexagonaux en acier inoxydable M6 14

Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 15



Composants


1 x Renfort horizontal

Quincaillerie

4 x (H7) Boulons extérieurs hexagonaux en acier inoxydable M6 14

Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 16



Composants

1 x Dessus de comptoir


Quincaillerie

3 x (H7) Boulons extérieurs hexagonaux en acier inoxydable M6 14

3 x (TB1) Boulons à large tête ronde encastrée et cruciforme M4 0.7-10

Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 17



Composants


2 x Tiroirs

Quincaillerie

4 x TB1 Boulons à large tête ronde encastrée et cruciforme M4 0.7-10

Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 18



Composants

2 x Devants de tiroir
2 x Poignées


Quincaillerie

10 x (TB1) Boulons à large tête ronde encastrée
et cruciforme M4 0.7-10
4 x (FB1) Boulons à tête fraisée encastrée et cruciforme M4 0.7-25


Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 19

F11.53



F11.54



Composants

1 x Porte
1 x Poignée


Quincaillerie

2 x (FB1) Boulons à tête fraisée encastrée et cruciforme M4 0.7-25


Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 20

F11.55



F11.56



Composants

2 x Charnières de porte


Quincaillerie

4 x **FB2** Boulons à tête fraisée encastrée et cruciforme M4 0.7-10

Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 21


F11.57



Assemblage du tiroir


F11.58

Panneau latéral gauche




Panneau latéral central

F11.59



F11.60


Assemblage du tiroir



Étape 11 : Assemblage de grande armoire

Partie 22

F11.61



Assemblage de la porte

F11.62


Panneau latéral gauche

4 x (FB2)


Charnière de porte

4 x (FB2)

Charnière de porte



F11.63




Quincaillerie

8 x (FB2) Boulons à tête fraisée encastrée et cruciforme M4 0.7-10


Étape 12 : Fixer la petite armoire

Partie 1

F12.1
Vue arrière



F12.2




Composants
4 x Supports

Quincaillerie
8 x **H7** Boulons extérieurs hexagonaux en
acier inoxydable M6 14

Étape 12 : Fixer la petite armoire


Partie 2

F12.3



Petite armoire

F12.5



Support


Petite armoire

FW2

LS13

Assemblage de poteau avant

F12.4



Support

Réglez la hauteur
souhaitée

Quincaillerie


8 x  Tire-fonds à tête hexagonale de 5/16 x 2"

8 x  Rondelles plates de 5/16"

Étape 12 : Fixer la petite armoire

Partie 3

F12.6



F12.8
Vue intérieure

Petite armoire

Support


(H7)

(FW2)

(LS13)

Assemblage de poteau avant

F12.7
Vue intérieure



Support

Composants

4 x Supports

8 x (FW2) Rondelles plates de 5/16"

Quincaillerie


8 x (LS13) Tire-fonds à tête hexagonale de 5/16 x 2"

8 x (H7) Boulons extérieurs hexagonaux en acier inoxydable M6 14


Étape 13 : Fixer la grande armoire

Partie 1

F13.1
Vue arrière



F13.2





Composants
4 x Supports

Quincaillerie
8 x **H7** Boulons extérieurs hexagonaux en
acier inoxydable M6 14


Étape 13 : Fixer la grande armoire

Partie 2

F13.3



F13.4



Quincaillerie


8 x  LS13 Tire-fonds à tête hexagonale de 5/16 x 2"

8 x  FW2 Rondelles plates de 5/16"


Étape 13 : Fixer la grande armoire

Partie 3


F13.6



F13.7
Vue intérieure



F13.8
Vue intérieure



Composants

4 x Supports

Quincaillerie

8 x  Rondelles plates de 5/16" 8 x  Tire-fonds à tête hexagonale de 5/16 x 2"


8 x  Boulons extérieurs hexagonaux en acier inoxydable M6 14

Étape 14 : Assemblage de l'ancre

La surface sur laquelle vous placez la cantine déterminera la façon dont vous l'ancrez à cette surface. Veuillez consulter les pages 7 et 8 pour des exemples d'installation.


Toute quincaillerie ou tout matériel supplémentaire pour l'installation devront être achetés à l'avance.

F14.1



Étape 15 : Assemblage du tabouret Partie 1

Répétition pour le deuxième tabouret de bar



Pièces en bois

- 4 x (517) Pieds gauches
- 4 x (518) Pieds droits
- 4 x (521) Rails longs
- 4 x (519) Échelons supérieurs


Quincaillerie

- 16 x (S24) Vis à bois #10 x 4"
- 8 x (S3) Vis à bois #8 x 2-1/2"


Étape 15 : Assemblage du tabouret

Partie 2

F15.3



F15.4
Vue latérale



Pièces en bois




- 4 x (522) Rails courts
- 4 x (520) Échelons inférieurs

Quincaillerie

- 4 x (S24) Vis à bois #10 x 4"
- 4 x (S4) Vis à bois #8 x 3"

Étape 15 : Assemblage du tabouret

Partie 3




Quincaillerie

- 4 x (S24) Vis à bois #10 x 4"
- 4 x (S4) Vis à bois #8 x 3"
- 8 x (S3) Vis à bois #8 x 2-1/2"


Étape 15 : Assemblage du tabouret

Partie 4



F15.9

Remarque : Le coulisseau en plastique ne doit pas dépasser des pieds.



Composants

8 x Coulisseaux en plastique

Quincaillerie


8 x S10 Vis à tête cylindrique
bombée #8 x 1"

Étape 15 : Assemblage du tabouret

Partie 5



F15.10



F15.11

8 x (S3)

Remarque : Le bord arrondi est orienté vers le bas.

1 po
25.4 mm

2 po
50.8 mm

(521)

(523)

(522)

Pièces en bois

2 x (523) Sièges

Quincaillerie

16 x (S3) Vis à bois #8 x 2-1/2"


Étape 15 : Assemblage du tabouret

Partie 6




F15.13

Remarque : Ne procédez à cette étape que si le tabouret n'est pas stable.



F15.14




Quincaillerie


4 x FW13 Rondelles plates de 31 mm

Étape 16 : Plaque

F16.1



F16.2



Plaque d'identification
du pavillon

Composants

1 x Plaque d'identification du pavillon

Quincaillerie

2 x **S10** Vis à tête cylindrique bombée #8 x 1"

YARDISTRY®

Yardistry® 375 Sligo Road West, P.O. Box 10, Mount Forest, ON Canada N0G 2L1

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urakura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No. 5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA



Customer Registration Card - Carte d'inscription du client - Tarjeta de Registro del Cliente

First Name - Prénom - Primer Nombre	Initial - Initiale - Inicial	Last Name - Nom de famille - Apellido

Street - Rue - Calle	PO Box - Boîte postale - Casilla postal	Apt. No. - App.

City - Ville - Ciudad	State/Province - État/Province - Estado/Provincia

ZIP/Postal Code - ZIP/Code postal - Código Postal	Country - Pays - País

E-mail Address - Adresse courriel - Dirección de E-mail	Telephone Number - N° de téléphone - No. de Teléfono

Model Name - Nom du modèle - Nombre del Modelo	Model Number (from front cover) - N° du modèle (page de couverture) - Número de Modelo (de la portada)

Date of Purchase - Date d'achat - Fecha de Compra (mm/dd/yyyy) (mm/jj/aaaa) (mm/dd/aaaa)	Place of Purchase - Lieu d'achat - Comprado a

Comments - Commentaires - Comentarios :

Mail To - Envoyer par courrier à - Enviar por Correo a:

Yardistry
375 Sligo Road West, PO Box 10
Mount Forest, Ontario, Canada, N0G 2L0
Attention: Consumer Relations
À l'attention de : Service à la clientèle
Atención a: Servicio de Atención al Cliente

Online Registration - Enregistrement en ligne - Registro online:

www.yardistrystructures.com/warranty

1.888.509.4382

Hours/ Heures/ Horas: 8:30 am - 5:00 pm EST
(excl. holidays/ hors jours fériés/ excepto los días festivos)

English and French Spoken / Anglais et français parlés / Inglés y francés hablado

Yardistry would like to say "Thank you" for your time and feedback.

Yardistry aimerait vous remercier d'avoir pris le temps de répondre au sondage.

Yardistry quiere "Agradecerle" por su tiempo y su opinión.